


SCHNEIDER

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR BAS 193

KÜHL-/GEFRIERSCHRANK 193

KOELKAST DIEPVRIEZER 193

FRIGORÍFICO CONGELADOR 193



SCCB193NFS, SCCB193NFW

Notice d'utilisation

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Gebruiksaanwijzing

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Instrucciones de uso

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este dispositivo. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin de savoir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.

Il est très important que ce guide soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

Une utilisation impropre de l'appareil peut être dangereuse, surtout pour les enfants.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
2. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de

connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. **MISE EN GARDE:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
6. **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le

processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

7. **MISE EN GARDE:** Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

8. **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins

qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

10. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables:

- Avant de jeter votre appareil enlevez la porte et laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas jouer facilement à l'intérieur.
- Ne laissez jamais les enfants faire fonctionner ou jouer avec l'appareil.
- Ne nettoyez jamais des éléments de l'appareil avec des fluides inflammables. Les fumées représentent un risque d'incendie ou peuvent provoquer des explosions.
- Ne stockez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables dans ou près de cet appareil. Les fumées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit avec des conditions climatiques extrêmes telles que

: ventilation insuffisante,
températures inférieures à 16°
C ou supérieures à 38°C.

11. Ce produit est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur relatives aux appareils électriques. Il a été soumis à de longs essais et à des tests méticuleux afin d'en évaluer la sécurité et la fiabilité. Avant de brancher l'appareil, vérifier que les données figurant sur la plaquette signalétique correspondent à celles de votre installation.
12. Les matériaux d'emballage sont recyclables, ne pas les abandonner dans l'environnement, les porter dans un centre spécialisé afin qu'ils soient recyclés.

13. La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire procéder à un contrôle soigné de l'installation par un technicien qualifié.
14. L'utilisation de cet appareil, comme celle de tout appareil électrique, implique l'observation de certaines règles fondamentales :
 - a. Ne pas toucher l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides; • Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise; • Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques; • Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants en

l'absence de surveillance; • Ne pas débrancher ni brancher la fiche dans la prise de courant avec les mains mouillées; avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique en débranchant la fiche ou en éteignant l'interrupteur principal de l'installation;

- La prise de courant doit rester accessible après l'installation de l'appareil. • En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'endommager. • La prise d'alimentation doit toujours rester accessible après l'installation de l'appareil.

15. MISE EN GARDE:

N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

Le réfrigérant cause des blessures graves en cas de projections dans les yeux. Si cela se produit, allez immédiatement à l'hôpital.

16. **MISE EN GARDE:** Les ouvertures d'aération, dans le boîtier de l'appareil ou dans à l'endroit du montage, ne doivent en aucun cas être obstruées.
17. **MISE EN GARDE:** N'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil.
18. **MISE EN GARDE:** N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.
19. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels.
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.
- les environnements du type chambres d'hôtes.
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail.

20. AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

- 21. AVERTISSEMENT:** Ne pas placer de socles mobiles de prises s ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
22. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger des appareils de réfrigération.
23. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
- a. L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - b. Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact et qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments deux étoiles pour produits congelés sont adaptés à la conservation des aliments congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et pour la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

24. Placez l'appareil contre un mur à une distance supérieure ou égale à 100 mm, veillez à ménager un espace libre d'au moins 300 mm d'espace libre sur le dessus du réfrigérateur. La lampe LED n'est pas remplaçable

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

25. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

26. Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur. Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

Aliment	Durée de stockage
Bacon, ragoûts, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, crustacés, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

27. Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.

28. Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.
29. Vérifiez que les aliments n'ont pas déjà été congelés. En effet, les aliments congelés qui ont complètement décongelé ne doivent pas être recongelés. Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.
- Pour éviter l'altération des aliments due au transfert de germes : Rangez les produits animaux et végétaux non emballés séparément dans les tiroirs.

Ceci s'applique également aux différentes sortes de viande.

- Si les aliments doivent être conservés ensemble par manque de place : enveloppez-les.
- Ne conservez jamais les fruits et légumes sur un balcon avec de la viande ou du poisson.

Ailmentation	Durée de stockage
Beurre	90 jours
Fromage à pâte dure	110 jours
Lait	7 jours
Saucisse, charcuterie	9 jours
Viande	7 jours

Frigorigène



Danger; risque d'incendie/
matières inflammables

**Danger; risque d'incendie/
matières inflammables**

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique.

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.



Ô [} ç ã } ó [~ ! ã ã ^ } • Á




Informations sur la signification du marquage de conformité

Š Á(æ ~ æ ^ Á Á **CE** ã ä ã ~ ^ Á ~ ^ Á ^ Á] [ã ~ ã Á .] [] á Á æ ç Á] ã ã ã ã ^ Á ç ã ^ } & • Á á ^ • Á
 Directives Européenne : 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques)

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

PIECES ET CARACTERISTIQUES



1. THERMOSTAT	5. PIEDS
2. CLAYETTE REFRIGERATEUR	6. BALCONNET DU HAUT
3. BAC A LEGUMES	
4. TIROIR	

Le dessin, le nombre d'étagères ne sont qu'indicatifs.
Document non contractuel pouvant faire l'objet de modifications.

Réglage de la température

Normalement, réglez MED pour le congélateur et le réfrigérateur. Mais si en hiver ou que la température est très basse, nous suggérons de régler au milieu de MED et MAX.

La température à l'intérieur de l'armoire sera affectée par la porte ouverte et fermée, la température ambiante, etc.

Réglage de la température du réfrigérateur



MIN	MID	MAX
6-10 °C	3-6 °C	0-3 °C

Si vous réglez MAX et que vous pensez qu'il ne fait pas assez froid pour le compartiment réfrigérateur, ou que vous avez besoin d'un refroidissement rapide, vous pouvez régler la température du congélateur sur MIN.

Cela aidera à augmenter l'air frais dans le compartiment réfrigérateur.

❖ Le réglage de température recommandé est Mid

Réglage de la température du congélateur

MAX ● ● ● ● ● ● ● MIN



MIN	MILIEU	MAX
-15-17 °C	-17-19 °C	-19-22 °C

Si vous réglez MAX, et que vous pensez qu'il ne fait pas assez froid pour le compartiment congélateur, ou que vous avez besoin d'une congélation rapide, vous pouvez régler la température du réfrigérateur sur MAX. Cela augmentera le temps de fonctionnement du compresseur et le compartiment congélateur sera plus froid.

Lorsque la température ambiante en hiver est basse, la température du compartiment congélateur ne peut pas diminuer suffisamment, vous pouvez régler la température du congélateur sur MAX.

❖ Recommander le réglage de la température est milieu.

Compartiment Fridge: Différents aliments, en particulier les légumes et les fruits, ont des températures de stockage différentes. Le temps de stockage est de 1 à 3 jours.

Compartiment congélateur: 1 semaine (réglage de la température Min) et 1 mois (réglage de la température Milieu sur MAX)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque	SCHNEIDER
Référence	SCCB193NFS, SCCB193NFW
Modèle	BCD-201W
Alimentation électrique	220-240V~
Courant électrique	50Hz
Dimensions LxPxH	510 x 610 x 1600 mm
Poids net	40 kg
Gaz réfrigérant	R600a (45g)
Isolant	Cyclopentane

FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE: 2019/2016/UE

La fiche d'information sur le produit selon le règlement UE n ° 2019/2016 L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

SCCB193NFW - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/686398>


SCCB193NFS - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/765633>

INSTALLATION

Si cet appareil, muni d'une fermeture magnétique, est destiné à en remplacer un autre muni d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre cette dernière inutilisable avant de le mettre au rebut. Cela évitera que des enfants puissent s'y enfermer et mettre ainsi leur vie en danger.

Emplacement

- Placez votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson, rayons solaires). Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la température ambiante du local doit être comprise entre +16°C et +38°C (classe ST). En dehors de ces limites ; l'appareil ne fonctionnera plus normalement.



-Veillez à une bonne circulation de l'air à l'arrière de l'appareil, ne le plaquez pas contre un mur pour éviter les bruits dus aux vibrations. Veillez à ce que l'air circule librement tout autour de l'appareil. Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et une augmentation de la consommation d'énergie.

— Cet appareil doit être installé de façon à ce que la prise de courant reste accessible. Assurez-vous après l'avoir installé qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.

— Mettez l'appareil de niveau en agissant sur les 2 pieds réglables.

IMPORTANT: L'installation de cet appareil nécessite l'intervention de 2 personnes.


Branchement au réseau

Votre appareil est prévu pour fonctionner sous une tension de 230 volts monophasée.

Il doit être raccordé à une prise murale munie d'un contact de terre et protégée par un fusible de 10 A conformément à la norme NF C15-100 et aux prescriptions de votre fournisseur d'électricité.

Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.
- Les matériaux portant le symbole  >PE< = polyéthylène ; >PE< = polypropyl sonè ree ; cyclables : Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposants dans des conteneurs de collecte appropriés.
- les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

Classe climatique

Les informations relatives à la classe climatique de l'appareil figurent sur la plaque signalétique. Il indique à quelle température ambiante (c'est-à-dire la température ambiante, dans laquelle l'appareil fonctionne) le fonctionnement de l'appareil est optimal (approprié).

Classe climatique	Température ambiante admissible
SN	de +10°C à +32°C
N	de +16°C à +32°C
ST	de +16°C à +38°C
T	de +16°C à +43°C

Pour les appareils frigorifiques avec une classe climatique :

- tempérée étendue (SN) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10° C et 32° C ;
- tempérée (N) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 32° C ;
- subtropicale (ST) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 38° C ;
- tropical (T) : cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16° C et 43° C ;

Note: Les valeurs limites de la plage de température ambiante pour les classes climatiques pour lesquelles l'appareil frigorifique est conçu et le fait que les températures internes peuvent être influencées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil frigorifique, la température ambiante et la fréquence d'ouverture des portes, le réglage de tout dispositif de régulation de température pourrait devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs, si nécessaire.

Serrure

Si votre réfrigérateur est équipé d'une serrure, gardez la clé hors de portée et non à proximité de l'appareil pour éviter que les enfants ne soient coincés. Lorsque vous vous débarrassez d'un vieux réfrigérateur, enlevez tous les vieux cadenas ou serrures par mesure de sécurité.

Réfrigérant

Le réfrigérant (R600a) et le matériau isolant moussant (cyclopentane) respectueux de l'environnement sont utilisés pour le réfrigérateur, n'endommageant pas la couche d'ozone et ayant un très faible impact sur le réchauffement climatique. R600a est inflammable et scellé dans un système de réfrigération, sans fuite pendant une utilisation normale. Cependant, en cas de fuite de réfrigérant due à un circuit frigorifique endommagé, veillez à tenir l'appareil à l'écart des flammes nues et à ouvrir les fenêtres pour la ventilation le plus rapidement possible.

Signification de l'étiquetage* des congélateurs

- Les congélateurs 1- (*), 2- (**), et 3 étoiles (***) ne conviennent pas pour congeler des aliments frais.
- Les congélateurs 2 étoiles (**) et 3 étoiles (***) conviennent pour stocker des aliments surgelés (pré-congelés) et de la glace ou pour faire de la glace et des glaçons.

COMPARTIMENTS	ÉTOILES (*)	TEMPERATURE DE STOCKAGE CIBLE	ALIMENTS APPROPRIES
CONGELATEUR	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois <p>① Convient pour congeler des aliments frais</p>
CONGELATEUR	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 3 mois <p>① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.</p>
CONGELATEUR	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 2 mois <p>① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.</p>
CONGELATEUR	*	≤ -6 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convient aux fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), eau douce et produits carnés. ➤ Durée de conservation recommandée : 1 mois <p>① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments frais.</p>
0* - COMPARTIMENT	—	-6 °C - 0 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convient aux produits à base de viande fraîche (porc, bœuf, poulet, etc.) et aux aliments transformés consommés ou transformés le jour même ou dans les trois jours suivant le stockage (max.). <p>① <u>Ne convient pas</u> pour congeler des aliments ou pour conserver des aliments surgelés.</p>


INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Vous pouvez changer le sens d'ouverture de la porte de votre appareil en déplaçant les charnières. Lors du remontage, veillez à ce que la porte soit bien alignée avec la caisse et que le joint adhère correctement.


Nous vous rappelons que le changement du sens d'ouverture de la porte doit se faire l'appareil débranché. Réglez les deux pieds de nivellement à leur position la plus haute.

IMPORTANT : cette opération nécessite l'intervention de 2 personnes.


Outils requis : Cruciforme / tournevis à tête plate / clé hexagonale



1. Retirez le couvercle de la charnière supérieure.
2. Retirez la charnière supérieure.
3. Enlever les 4 protections.




4. Retirez la porte du congélateur, puis retirez la charnière du milieu.
5. Retirez la butée de porte droite (non utilisée) du bas de la porte du congélateur.
6. Retirez le bouchon du trou gauche de la porte du réfrigérateur, puis installez-le sur le côté droit.
7. Retirez deux couvercles de charnière sur la gauche et les installer sur le côté droit.
8. Installez la butée de porte gauche (à l'intérieur du sac en plastique) à l'aide de la vis retirée du côté droit avant.



9. Retirez d'abord la charnière droite du bas de la porte du réfrigérateur et retirez le bouchon du trou de la charnière, puis installez-le sur la gauche.


10. Retirez la butée de porte droite (qui n'est plus utilisée) du bas de la porte du réfrigérateur.

11. Installez la butée de porte gauche (à l'intérieur du sac en plastique) à l'aide de la vis retirée du côté droit avant.



12. Installez la charnière inférieure sur le côté gauche.

13. Installez la charnière centrale sur la gauche, puis installez la porte du congélateur, la charnière supérieure, le couvercle de la charnière et le couvercle du trou un par un.



AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- ✓ **Nettoyage**
Vérifier les accessoires à l'intérieur du réfrigérateur et essuyer l'intérieur avec un chiffon doux.
- ✓ **Mise sous tension**
Insérez la prise dans la douille pleine pour démarrer le compresseur. Après 1 heure, ouvrez la porte du congélateur, si la température à l'intérieur du compartiment du congélateur baisse visiblement, cela indique que le système de réfrigération fonctionne normalement.
- ✓ **Temps d'attente**
Une fois le réfrigérateur correctement installé et bien nettoyé, ne l'allumez pas immédiatement. Assurez-vous de mettre le réfrigérateur sous tension après plus d'une heure d'attente, afin d'assurer son fonctionnement normal.
- ✓ **Entreposage des aliments**
Après un certain temps de fonctionnement du réfrigérateur, la température interne du réfrigérateur sera automatiquement contrôlée en fonction de la température réglée par l'utilisateur. Une fois que le réfrigérateur est complètement refroidi, ajoutez les aliments, qui ont généralement besoin de 2 à 3 heures pour être complètement refroidis. En été, lorsque la température est élevée, il faut plus de 4 heures pour que les aliments soient complètement refroidis (essayez d'ouvrir le moins possible la porte du réfrigérateur avant que la température interne ne refroidisse).



Si le réfrigérateur est installé dans un endroit humide, assurez-vous que le fil de terre et le disjoncteur de fuite sont normaux. Si des bruits de vibration se produisent en raison du contact du réfrigérateur avec le mur ou si le mur devient noirci par la convection de l'air autour du compresseur, éloignez le réfrigérateur du mur. L'installation du réfrigérateur peut provoquer des bruits de brouillage ou un chaos d'images sur le téléphone portable, le téléphone fixe, le récepteur radio, le téléviseur qui l'entoure, alors essayez de garder le réfrigérateur aussi loin que possible dans ce cas.

UTILISATION

Mise en fonctionnement

L'appareil étant convenablement installé, nous vous conseillons de nettoyer l'intérieur avec de l'eau tiède légèrement savonneuse (produit à vaisselle). N'utilisez ni produit abrasif ni poudre à récurer qui risqueraient d'abîmer les finitions.

Utilisation

Les réfrigérateurs ménagers sont destinés uniquement à la conservation domestique des aliments frais et des boissons ainsi qu'à la conservation de courte durée des produits congelés.

Indicateur de température

la zone d'entreposage est maintenue à une température moyenne $\leq 4^{\circ}\text{C}$.

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.


Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.

Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée.

Réglez le thermostat sur une position plus froide.

A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.



NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter un danger.

Conseil alimentaire

La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage des aliments :

- Stockez les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil, conformément aux indications de cette notice (chapitre Indicateur de température).
- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte.
- Positionnez le réglage du thermostat afin d'obtenir une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le gel des denrées.
- Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur.

Réglage de la température

La température intérieure est réglée par le thermostat commandé par le bouton situé à l'intérieur de l'appareil. La position 'MAX' correspond à la température la plus froide. La température obtenue à l'intérieur de l'enceinte peut varier en fonction des conditions d'utilisation : emplacement, température ambiante, fréquence de l'ouverture de la porte, quantité des denrées à l'intérieur... Le réglage peut être modifié en tenant compte de ces conditions. En général, un réglage moyen en position 'MIN' permet d'obtenir une température conforme ; pour obtenir plus ou moins de froid, ajuster la manette du thermostat. Pour arrêter le réfrigérateur afin d'effectuer un dégivrage sans le débrancher, tournez la manette du thermostat vers la gauche sur la position 'OFF'. Un déclic se fait entendre.

Stockage des aliments

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid la mieux appropriée à leur nature.

Compartiment Fridge: Différents aliments, en particulier les légumes et les fruits, ont des températures de stockage différentes. Le temps de stockage est de 1 à 3 jours.

Compartiment congélateur: MIN-MED : 1 semaine, MED-MAX: 1 mois

lorsque le réglage est OFF, l'appareil est éteint. Lorsque le réglage est "over max", le compresseur ne s'arrête pas, la température interne peut être de 0 °C / compartiment congélateur supérieur à -25 °C

La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe dans le bas de l'appareil, au niveau du dessus du bac à légumes.

Emplacement des denrées :


- Sur les clayettes : aliments cuits, entremets et toutes denrées devant être consommées rapidement, fromages frais, charcuterie.
- Sur la clayette du bac à légumes : viandes, volailles, poissons frais. Temps de conservation de 1 à 2 jours.
- Dans le bac à légumes : légumes et fruits.
- Dans le balconnet du bas de la porte: les bouteilles, puis en remontant : les produits de faible volume (crème, yaourts...). Le beurre et les oeufs seront placés dans le balconnet supérieur.

Pour une meilleure hygiène alimentaire :

Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur. (par exemple emballage des packs de yaourt...) Emballez les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour éviter les échanges de bactéries entre les aliments. Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.

Conseils pour économiser de l'énergie:

- Laissez refroidir les aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas le dos du ou des compartiments.
- Faites-en sorte que l'appareil ait suffisamment d'espace autour de lui. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'électricité.
- Ne bloquez pas les aérations ni les grilles, pour une efficacité énergétique maximum.
- Pour une utilisation efficace de l'énergie, respectez la position d'origine de tous les accessoires internes (bacs, tiroirs, clayettes).



- N'ouvrez pas les portes fréquemment.
- Ne laissez pas les portes ouvertes trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat sur une température trop froide.
- Placez les produits congelés dans le réfrigérateur pour les décongeler.
- Dégivrez le congélateur lorsqu'une épaisse couche de glace s'y est accumulée.

COMPARTIMENT CONGELATEUR

Le compartiment congélateur permet la congélation des produits frais ainsi que la conservation des produits congelés.

La quantité des aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité inscrite sur la plaque signalétique. Si la quantité à congeler est supérieure à cette valeur, il est toujours possible d'effectuer la congélation en plusieurs fois.

Congélation des produits frais

- Congelez exclusivement des produits de première qualité après les avoir nettoyés et préparés si nécessaire.
- Laissez les plats cuisinés refroidir à la température ambiante avant de les introduire dans le congélateur.
- Tous les produits à congeler devront être emballés dans des sachets de polyéthylène, des barquettes d'aluminium « spécial congélation », des boîtes en plastique. Ces emballages doivent être hermétiques.
- Chaque paquet doit être proportionné à l'importance de la consommation familiale de manière à être utilisés en une seule fois. Des paquets de petites dimensions permettent d'obtenir une congélation rapide et uniforme.
- Ne pas congeler en une seule fois une quantité de produit supérieure à la capacité de congélation de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique.
- **Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.**
- **Ne pas placer dans le congélateur des bouteilles ou boîtes de boissons gazeuses, elles pourraient éclater.**
- **Ne consommez pas les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur pour éviter les brûlures dues au froid.**

Pour congeler des produits frais :

Régler le thermostat pour obtenir une température la plus basse possible

sans pour autant que celle-ci n'atteigne une valeur inférieure à 0° dans le réfrigérateur.

N'ouvrez pas la porte du congélateur pendant l'opération de congélation. Laissez l'appareil en régime de congélation pendant 24 heures, puis, au bout de ce laps de temps, remplacez le bouton du thermostat en position moyenne.

Conservation des produits congelés

- Les produits congelés peuvent être regroupés, afin de laisser libres les espaces pour la congélation.
- Quand vous achetez un produit surgelé, assurez-vous que l'emballage est intact, qu'il ne présente aucune trace d'humidité, qu'il n'est pas gonflé, ce qui serait le signe d'un début de décongélation.
- Respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant des produits surgelés.
- Evitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la laisser ouverte que le temps nécessaire. Une augmentation de la température peut réduire la durée de conservation des aliments.

Décongélation

Les viandes, volailles et poissons doivent être décongelés dans le réfrigérateur pour éviter le développement de bactéries. Les autres produits peuvent être décongelés à l'air ambiant.

Les petites portions peuvent être cuisinées dès leur sortie du congélateur. Beaucoup de plats prêts à cuire peuvent être également cuisinés sans décongélation préalable. Conformez-vous toujours aux préconisations figurant sur l'emballage.

Le pain et les pâtisseries peuvent être décongelés à four chaud.

Les fours à micro-ondes peuvent être utilisés pour décongeler la plupart des aliments. Respectez les conseils figurant dans la notice de ces fours.

En cas de coupure de courant, si l'arrêt de fonctionnement ne dépasse pas 15 heures, il n'y a aucun risque d'altération des aliments congelés. Abstenez-vous cependant d'ouvrir la porte (le temps de remontée en température peut sensiblement être diminué si l'appareil est peu chargé). Dès que vous constatez un début de décongélation, les aliments doivent être consommés le plus rapidement possible. Ne jamais recongeler un aliment ayant été décongelé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dégivrage

a) partie réfrigérateur

Le dégivrage de votre réfrigérateur est entièrement automatique et se produit à chaque arrêt du compresseur. Aucune intervention de votre part n'est nécessaire. Pendant le fonctionnement on constate l'apparition de gouttes de condensation ou de glace sur la paroi arrière. Elles seront éliminées pendant le dégivrage automatique.

L'eau produite s'écoulera par le trou d'évacuation elle sera collectée dans le bac situé sur le compresseur d'où elle s'évaporerà.

Important : *gardez propre le trou d'écoulement et la gouttière pour éviter un bouchage et l'écoulement de l'eau à l'intérieur de l'armoire.*

b) partie congélateur

La formation de givre à l'intérieur de l'appareil ne peut être évitée. Le givre se forme quand l'humidité contenue dans l'air vient en contact avec les surfaces froides du congélateur. C'est pourquoi la porte ne doit être ouverte qu'en cas de nécessité. Une mince couche de givre ne nuit pas au fonctionnement de l'appareil et peut être retirée à l'aide la raclette.

Quand la couche de givre atteint une dizaine de millimètres, il faut procéder au dégivrage complet. Nous vous conseillons de faire cette opération quand l'appareil est peu chargé.

- Avant le dégivrage, si l'appareil n'est pas vide, mettez le bouton du thermostat sur une position plus froide pour que les produits soient portés à très basse température.
- Débranchez l'appareil
- Sortez les produits congelés et conservez-les dans un endroit frais en les enveloppant dans plusieurs feuilles de papier journal ou mieux dans des emballages isothermes (sacs isothermes, feuilles de plastique à bulles...)
- Laissez la porte ouverte.
- Vous pouvez accélérer le dégivrage en éliminant une partie du givre à l'aide de la raclette et en plaçant des récipients d'eau chaude (max 60°) à l'intérieur.

N'employer en aucun cas des objets tranchants pour gratter le givre ni d'appareils électriques chauffants (sèche-cheveux, radiateurs). L'appareil pourrait être irrémédiablement endommagé.

- Après la fonte du givre, essuyez et séchez soigneusement le congélateur.
- Rebranchez-le et attendez une heure ou deux avant de le remplir à nouveau. **NETTOYAGE**

Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ni d'éponge avec grattoir pour le nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.

- Retirez tous les accessoires (clayettes, balconnets, bacs à légumes). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore (produit pour la vaisselle par exemple), rincez à l'eau javellisée et séchez soigneusement.
- Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les supports de clayettes
- Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.
- Rebranchez l'appareil.


Nettoyer le congélateur chaque fois que vous procédez au dégivrage. De temps en temps, dépoussiérez le condenseur à l'arrière de l'appareil ; Une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil.

En cas d'absence prolongée, videz et nettoyez l'appareil ; maintenez la porte entrouverte pendant la durée de non-utilisation.

PANNES ET SOLUTIONS

En ce qui concerne les petits défauts suivants, il n'est pas nécessaire que chaque panne soit réparée par le personnel du service technique; vous pouvez essayer de résoudre le problème.

Cas	Inspection	Solutions
Ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">- La prise de courant est-elle coupée?- Les disjoncteurs et les fusibles sont-ils cassés?- Pas d'électricité ou de coupure de ligne?	<ul style="list-style-type: none">- Rebrancher.- Ouvrir la porte et vérifier si la lampe est allumée.
Bruit anormal	<ul style="list-style-type: none">- Le réfrigérateur est-il stable?- Le réfrigérateur atteint-il le mur?	<ul style="list-style-type: none">- Réglage des pieds réglables du réfrigérateur.- Sur le mur.
Efficacité frigorifique faible	<ul style="list-style-type: none">- Vous mettez de la nourriture chaude ou trop de nourriture?- Ouvrez-vous souvent la porte?- Attachez-vous le sac de nourriture au sceau de la porte?- La lumière directe du soleil ou près d'une fournaise ou d'une poêle?- Est-il bien ventilé?- Réglage de la température trop élevé?	<ul style="list-style-type: none">- Mettre les aliments au réfrigérateur lorsque les aliments chauds deviennent froids.- Vérification et fermeture de la porte.- Retirer le réfrigérateur de la source de chaleur.- Vider la distance pour maintenir une bonne ventilation.- Réglage à la température appropriée.
Odeur particulière dans le réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none">- De la nourriture avariée?- Avez-vous besoin de nettoyer le réfrigérateur?- Emballez-vous des aliments aux saveurs fortes?	<ul style="list-style-type: none">- Jeter de la nourriture avariée.- Nettoyage du réfrigérateur.- Emballage d'aliments aux saveurs fortes.

 **Remarque:** Si les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas au dépannage, ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou des dysfonctionnements graves.

Pour tout autre problème survenant à votre appareil : **contacter le Service Après-Vente.**

GARANTIE

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

1. Détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
2. Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
3. Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
4. Toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
5. Toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.



La garantie sera annulée en cas d'absence de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Garantie du produit et pièces de rechange disponibles

Selon les termes de la garantie du fabricant applicable au lieu, l'utilisation du Service à la clientèle est gratuite. La durée minimale de la garantie (garantie du fabricant pour les consommateurs privés) dans l'Espace Economique Européen est de 2 ans selon les termes de garantie applicable au lieu. Les conditions de garantie n'affectent pas les autres droits ou réclamations détenus par vous-même en vertu de la législation locale.

Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès du service à la clientèle, de votre revendeur ou de notre site Web.

Les pièces de rechange d'origine fonctionnelles selon la directive écoconception correspondante peuvent être obtenues auprès du service à la clientèle pendant une période d'au moins 4 ans à compter de la date de mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Pour plus de spécifications techniques sur l'agent de réparation et pour commander des pièces de rechange, veuillez vous rendre sur: <https://www.schneiderconsumer.com>

MISE AU REBUT




Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne citée ci-dessus afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement

Les substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques peuvent avoir des effets potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Cet appareil ne doit pas être jeté sur la voie publique. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.





**DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSHALT
GEBRAUCH IST!**

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Bitte lesen Sie die folgende Bedi-enungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät anschließen. Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicher-heit, zur Bedienung, Installation und Erhaltung Ihres Gerätes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Wichtig!

Befolgen Sie beim elektrischen Anschluss genau die Anweisungen in den jeweiligen Abschnitten.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und dass sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

2. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es ist beschädigt. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort dort, wo Sie es gekauft haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

- 3.** Sorgen Sie für eine ausreichende Zirkulation um das Gerät, um eine Überhitzung zu vermeiden. Um eine ausreichende Belüftung zu erhalten, befolgen Sie die Installationsanweisungen.
- 4.** Die Abstandshalter des Produkts sollten nach Möglichkeit an einer Wand angebracht werden, um zu vermeiden, dass heiße Teile (Kompressor, Kondensator) gerichtet oder erfasst werden, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
- 5.** Das Gerät darf nicht aufgestellt werden in der Nähe von Heizkörpern oder Öfen.
- 6.** Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Gerätes zugänglich ist.
- 7.** Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Gerätes, dass die Spannung der Netzsteckdose in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.

8. Den Kühlkreislauf nicht beschädigen. Diese Warnung gilt nur für Geräte, deren Kühlkreislauf für den Benutzer zugänglich ist.

9. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vom Netz getrennt ist.

10. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Geräts ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

11. Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.

12. Kontrollieren Sie regelmäßig die Ablaufrinne auf Tauwasser, die sich am Boden des Kühlschranks an der Rückwand befindet. Bitte reinigen Sie ihn bei Bedarf, da sich sonst Wasser ansammelt und in den Kühlschrank gelangen kann.

13. Gefrorene Lebensmittel sollten nach dem Auftauen nicht wieder eingefroren werden.

14. Eis am Stiel kann Erfrierungen verursachen, wenn es direkt aus dem Gerät konsumiert wird.

15. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Frost vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Plastikschraber.

16. Reinigen Sie das Gerät nach dem Abtauen oder wenn der Kühlschrank nicht mehr benutzt wird, um Geruchsbildung zu vermeiden. Zu viel Gel kann die Kühlung beeinträchtigen.

17. Es wird empfohlen, dieses Gerät ohne Verlängerungskabel zu verwenden.

18. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht von der Rückseite des Geräts gequetscht oder beschädigt wird. Eine zerquetschte oder beschädigte Steckdose kann überhitzen und einen Brand verursachen.

19. Um den Stromverbrauch zu reduzieren, lassen Sie die Luft um das Gerät herum zirkulieren und entsorgen Sie

Lebensmittelverpackungen, bevor Sie sie so bald wie möglich in den Kühlschrank stellen.

20. Keine giftigen Stoffe wie Äther, Methanol darin lagern.

21. Stellen Sie keine brennbaren Materialien in den Kühlschrank, es sei denn, sie wurden vom Hersteller genehmigt.

22. Schließen Sie die Tür nach Gebrauch, um Temperaturverlust zu vermeiden.

23. Dieses Produkt sollte nicht im Freien verwendet und keinem Regen ausgesetzt werden.

24. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.

25. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.

26. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kühlschrank und befeuchten Sie ihn nicht.

27. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät niemals mit nassen Händen oder nackten Füßen auf einer nassen Oberfläche.

28. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder bei Nässe.

29. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es voll ist, um ein Umkippen zu vermeiden.

30. Das Netzkabel muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät zu trennen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

31. Heben Sie das Gerät niemals am Netzkabel an.

32. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.

33. Einige Zubehörteile, wie beispielsweise Schubladen, können entfernt werden, um das Lagervolumen zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken.

34. Versuchen Sie nicht, Teile dieses Geräts selbst zu reparieren, einzustellen oder zu ersetzen.

Wenden Sie sich bei einer Störung an den Kundendienst.

35. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

36. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

37. Es wird empfohlen, das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und das Gerät nicht zu verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.

38. Das Gerät ist zum Schutz vor elektrischen Gefahren mit einem Schukostecker ausgestattet und muss in eine Steckdose mit Schutzkontakt eingesteckt werden.

39. VORSICHT: Den Kältekreislauf nicht beschädigen.

40. VORSICHT: Verwenden Sie keine anderen mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Auftauprozess zu beschleunigen, als die vom Hersteller empfohlenen.

41. VORSICHT: Verwenden Sie keine Elektrogeräte im Warenlagerfach, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.

42. VORSICHT: Verwenden Sie keine Elektrogeräte im Warenlagerfach, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.

43. WARNUNG: Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile auf die Rückseite des Geräts.

44. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

45. Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Abflusssysteme. Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen und auf diese tropfen.

- Die Zwei-Sterne-Fächer für Tiefkühlprodukte eignen sich zum Aufbewahren von Tiefkühlkost, zum Aufbewahren oder Herstellen von Eis und zum Herstellen von Eiswürfeln
- Die Ein-, Zwei- und Drei-SterneFächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Bleibt das Kühlgerät längere Zeit leer, schalten Sie es aus, tauen Sie ab, reinigen, trocknen und die Tür offen lassen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

46. Legen Sie Lebensmittel nicht direkt an die Rückwand.

47. Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät mit federbelastetem Riegel an der Tür oder Abdeckung ersetzen soll, stellen Sie sicher, dass die Tür des alten Gerätes vor der Entsorgung nicht verriegelt werden kann. Dies verhindert, dass es zur Todesfalle für ein Kind wird.

48. Bewahren Sie alle Verpackungen auf weg von Kindern. Es besteht Erstickungsgefahr.

49. Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät bestimmt.

50. Empfohlene Haltbarkeit von Tiefkühlkost im Gefrierfach. Diese Zeiten variieren je nach Art des Essens. Lebensmittel, die Sie einfrieren, sind 1 Monat haltbar (mindestens bei $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Lebensmittel	Lagerzeit
Speck, Eintöpfe, Milch	1 Monat
Brot, Eiscreme, Würstchen, Pasteten, gegarte Schalentiere, fetthaltiger Fisch	2 Monate
Magerer Fisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monate
Schinken, Kuchen, Kekse, Rindfleisch und Lammkoteletts, Geflügelstücke	4 Monate
Butter, Gemüse (blanchiert), ganze Eier und Eigelb, Flusskrebse (gekocht), Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	6 Monate
Obst (getrocknet oder in Sirup), Eiweiß, Rindfleisch (roh), ganzes Huhn, Lamm (roh), Obstkuchen	12 Monate

Nie vergessen :

Wenn Sie frische Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum einfrieren, müssen Sie diese vor Ablauf dieses Datums einfrieren. Vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel nicht bereits gefroren sind.

Nach dem Auftauen sollte das Essen schnell verzehrt werden. Empfohlene Haltbarkeit des Kühlfachs:

- Um Lebensmittelverderb durch Keimübertragung zu vermeiden: Unverpackte tierische und pflanzliche Produkte getrennt in Schubladen lagern. Dies gilt auch für verschiedene Fleischsorten.
- Wenn Lebensmittel aus Platzgründen zusammengehalten werden müssen: Wickeln Sie sie ein.
- Lagern Sie Obst und Gemüse niemals auf einem Balkon mit Fleisch oder Fisch.

Lebensmittel	Lagerdauer
Butter	90 tages
Hartkäse hält	110 tages
Milch	7 tages
Wurst, Aufschnitt	9 tages
Fleisch	7 tages



Für Lebensmittel geeignet

Kältemittel



Gevaar; risico op brand /
brandbare materialen

Achtung; Brandgefahr / brennbare Materialien


Das im Kreislauf dieses Geräts enthaltene Kältemittelgas ist Isobutan (R 600a), ein schadstoffarmes, aber brennbares Gas. Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Geräts darauf, dass kein Teil des Kältekreislaufs beschädigt wird.

WARNUNG: Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG: Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile auf die Rückseite des Geräts.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

TEILE UND MERKMALE



1. THERMOSTAT	5. FEET
2. CLAYETTE REFRIGERATEUR	6. OBERER BALKON
3. GEMÜSE-TANK	
4. SCHUBLADE	

Das Design und die Anzahl der Einlegeböden sind nur indikativ. Nicht vertragliches Dokument, Änderungen vorbehalten.

Einstellung der Temperatur

Normalerweise stellen Sie MED für das Gefrierfach und den Kühlschrank ein. Aber wenn es Winter ist oder die Temperatur sehr niedrig ist, empfehlen wir, die Mitte zwischen MED und MAX einzustellen.

Die Temperatur im Schrank wird durch das Öffnen und Schließen der Tür, die Raumtemperatur usw. beeinflusst.

Tür offen und geschlossen, die Raumtemperatur usw.

Einstellung der Kühlschranktemperatur



MIN	MID	MAX
6-10 °C	3-6 °C	0-3 °C

Wenn Sie **MAX** eingestellt haben und der Meinung sind, dass es für das Kühlfach nicht kalt genug ist, oder Sie eine schnelle Abkühlung benötigen, können Sie die Gefriertemperatur auf MIN einstellen. Dies trägt dazu bei, die kühle Luft im Kühlraum zu erhöhen.

❖ Die empfohlene Temperatureinstellung ist Mid

Einstellung der Gefriertemperatur

MAX ● ● ● ● ● ● ● MIN



MIN	UMWELT	MAX
-15-17 °C	-17-19 °C	-19-22 °C

Wenn Sie MAX eingestellt haben und der Meinung sind, dass es für das Gefrierfach nicht kalt genug ist, oder wenn Sie ein schnelles Einfrieren benötigen, können Sie die Kühlschranktemperatur auf MAX einstellen. Dadurch verlängert sich die Laufzeit des Kompressors und das Gefrierfach wird kälter.

Wenn die Umgebungstemperatur im Winter niedrig ist und die Temperatur des Gefrierfachs nicht ausreichend gesenkt werden kann, können Sie die Gefriertemperatur auf MAX einstellen.

❖ Die empfohlene Temperatureinstellung liegt in der UMWELT.

Frdiges Fach: Verschiedene Lebensmittel, insbesondere Gemüse und Obst, haben unterschiedliche Lagertemperaturen. Die Lagerzeit beträgt 1 bis 3 Tage.

Gefrierfach: 1 Woche (minimale Temperatureinstellung) und 1 Monat (mittlere Temperatureinstellung auf MAX)

TECHNISCHE DATEN

Marke	SCHNEIDER
Referenz	SCCB193NFS, SCCB193NFW
Modell	BCD-201W
Stromversorgung	220-240V~
Elektrischer Strom	50Hz
Abmessungen BxTxH	510 x 610 x 1600 mm
Nettogewicht	40 kg
Kältemittelgas	R600a (45g)
Isolierung	Cyclopentane

PRODUKTINFORMATIONSBLETT ZUR ENERGIEKENNZEICHNUNGSVERORDNUNG: 2019/2016/UE

Das Produktinformationsblatt gemäß der EU-Verordnung Nr. 2019/2016 zur Energiekennzeichnung von Kühlgeräten finden Sie unter der auf dem Energielabel angegebenen URL oder dem QR-Code

SCCB193NFW - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/686398>


SCCB193NFS - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/765633>

INSTALLATION

Wenn dieses Gerät mit Magnetverschluss ein Gerät mit Schnappverschluss ersetzen soll, empfehlen wir Ihnen, den Schnappverschluss unbrauchbar zu machen, bevor Sie ihn entsorgen. Dadurch wird verhindert, dass Kinder im Gerät eingeklemmt werden und ihr Leben gefährdet wird.

Standort

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (Heizung, Kochen, Sonnenlicht).
Für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts muss die Umgebungstemperatur des Raums zwischen +16°C und +38°C (Klasse ST).
Außerhalb dieser Grenzen wird das Gerät nicht funktionieren.



- Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation auf der Rückseite des Geräts. der Rückseite des Geräts, nicht Drücken Sie das Gerät nicht gegen eine Wand, um Geräusche durch Vibrationen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Luft frei um das Gerät herum zirkulieren kann. Eine unzureichende Belüftung führt zu einem schlechten Betrieb und einem erhöhten Energieverbrauch.

- Dieses Gerät sollte so aufgestellt werden, dass die Steckdose zugänglich bleibt. Achten Sie nach der Installation darauf, dass es nicht auf dem Stromkabel aufliegt.

- Nivellieren Sie das Gerät mit Hilfe der 2 verstellbaren Füße.

WICHTIG: Für die Installation dieses Geräts sind 2 Personen erforderlich.

Anschluss an das Stromnetz


Ihr Gerät ist für den Betrieb mit 230 Volt Einphasenstrom ausgelegt.

Es muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die mit einem Schutzkontakt ausgestattet und durch ein 10-A-Sicherung gemäß der Norm NF C15-100 und den Anweisungen Ihres Stromversorgers.

Auspacken des Geräts und Entsorgen des Verpackungsmaterials

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien rund um das Gerät sowie die Schutzmaterialien in den Fächern des Geräts.

- Kartonverpackungen und Papierbögen sind recycelbar. Sie sollten in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgt werden.

- Materialien mit dem Symbol 

> PE< = Polyethylen; >PE< = Polypropylsonènt ree; cyclable:

Das bedeutet, dass sie durch Einwerfen in entsprechende Sammelbehälter recycelt werden können.

- Andere Verpackungselemente (Kleber, Verschlüsse...) sollten mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Für weitere Informationen: www.quefairedemesdechets.fr

Klima-Klasse

Die Angaben zur Klimaklasse des Geräts finden Sie auf dem Typenschild. Sie gibt an, bei welcher Umgebungstemperatur (d. h. der Temperatur, bei der das Gerät arbeitet) der Betrieb des Geräts optimal (geeignet) ist.

Klima-Klasse	Zulässige Umgebungstemperatur
SN	de +10°C à +32°C
N	de +16°C à +32°C
ST	de +16°C à +38°C
T	de +16°C à +43°C

Für Kältegeräte mit einer Klimaklasse:

- Erweiterte Temperatur (SN): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10° C und 32° C vorgesehen;
- temperate (N): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16° C und 32° C vorgesehen;
- subtropisch (ST): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16° C und 38° C bestimmt;
- tropisch (T): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16° C und 43° C vorgesehen;

Hinweis: Die Grenzen des Umgebungstemperaturbereichs für die Klimaklassen, für die das Kühlgerät ausgelegt ist, und die Tatsache, dass die Innentemperaturen durch Faktoren wie den Aufstellungsort des Kühlgeräts, die Umgebungstemperatur und die Häufigkeit des Öffnens der Tür beeinflusst werden können, müssen gegebenenfalls bei der Einstellung einer Temperaturregeleinrichtung berücksichtigt werden.

Schloss

Wenn Ihr Kühlschrank mit einem Schloss ausgestattet ist, bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite und nicht in der Nähe des Geräts auf, um zu verhindern, dass Kinder eingeklemmt werden. Entfernen Sie bei der Entsorgung eines alten Kühlschranks aus Sicherheitsgründen alle alten Vorhängeschlösser oder Schlösser.

Kältemittel

Das Kältemittel (R600a) und das Schaumisoliermaterial (Cyclopentan) verwendet, die die Ozonschicht nicht schädigen und nur sehr geringe Auswirkungen auf die globale Erwärmung haben. R600a ist entflammbar und in einem Kältesystem versiegelt, so dass bei normalem Gebrauch keine Leckagen auftreten. Sollte jedoch aufgrund eines beschädigten Kühlsystems Kältemittel austreten, halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern und öffnen Sie so schnell wie möglich die Fenster zur Belüftung.

Bedeutung der Gefrierschranketikettierung

- 1- (*), 2- (**) und 3-Sterne-Gefriergeräte (***) sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

- Die 2-Sterne- (**) und 3-Sterne-Gefriergeräte (***) eignen sich für die Lagerung von gefrorenen (vorgefrorenen) Lebensmitteln und Eis oder für die Herstellung von Eis und Eiswürfeln.


FÄCHER	STERNE (*)	ZIELTEMPERATUR FÜR DIE LAGERUNG	GEEIGNETE LEBENSMITTEL
TIEFKÜHLGERÄT	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 3 Monate ☒ Geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel
GEFRIERSCHRANK/-FACH	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 3 Monate ☒ Nicht geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel
GEFRIERSCHRANK/-FACH	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 2 Monate ☒ Nicht geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel
GEFRIERSCHRANK/-FACH	*	≤ -6 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser und Fleischprodukte ➤ Empfohlene Lagerdauer: 1 Monat ☒ Nicht geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel
0* - FACH	-	-6 °C - 0 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeignet für frische Fleischprodukte (Schwein, Rind, Huhn usw.) und verarbeitete Lebensmittel, die am selben Tag oder innerhalb der nächsten drei Tage nach Einlagerung (max.) verzehrt oder zubereitet werden. ☒ Nicht geeignet zum Einfrieren von Lebensmitteln oder zum Lagern tiefgekühlter Lebensmittel.

UMKEHRUNG DER TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR


Sie können die Öffnungsrichtung der Tür Ihres Geräts ändern, indem Sie die Scharniere verschieben. Achten Sie beim Wiedereinbau darauf, dass die Tür am Schrank ausgerichtet ist und die Dichtung richtig anliegt. Bitte beachten Sie, dass die Öffnungsrichtung der Tür bei ausgestecktem Gerät geändert werden muss. Stellen Sie die beiden Nivellierfüße in ihre höchste Position.

WICHTIG: Dieser Vorgang erfordert den Einsatz von 2 Personen.


Erforderliches Werkzeug: Kreuzschlitz- / Flachkopfschraubendreher / Sechskantschlüssel



1. Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung.
2. Entfernen Sie das obere Scharnier.
3. Entfernen Sie die 4 Schutzvorrichtungen.




4. Nehmen Sie die Gefrierschranktür ab und entfernen Sie dann das mittlere Scharnier.
5. Entfernen Sie den rechten Türanschlag (nicht verwendet) von der Unterseite der Gefrierschranktür.
6. Entfernen Sie den Stopfen aus der linken Öffnung der Kühlschranktür und bringen Sie ihn auf der rechten Seite an.
7. Entfernen Sie zwei Scharnierabdeckungen auf der linken Seite und bringen Sie sie auf der rechten Seite an.
8. Montieren Sie den linken Türanschlag (in der Plastiktüte) mit der von der rechten Vorderseite entfernten Schraube.



9. Nehmen Sie zuerst das rechte Scharnier von der Unterseite der Kühlschranktür ab, entfernen Sie den Stopfen aus dem Scharnierloch und bringen Sie es dann auf der linken Seite an.


10. Entfernen Sie den rechten Türanschlag (der nicht mehr verwendet wird) von der Unterseite der Kühlschranktür.

11. Montieren Sie den linken Türanschlag (in der Plastiktüte) mit der von der rechten Vorderseite entfernten Schraube.



12. Bringen Sie das untere Scharnier auf der linken Seite an.

13. Montieren Sie das mittlere Scharnier auf der linken Seite, dann montieren Sie nacheinander die Gefriertür, das obere Scharnier, die Scharnierabdeckung und die Lochabdeckung.



VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

✓ Reinigung

Überprüfen Sie das Zubehör im Inneren des Kühlschranks und wischen Sie das Innere mit einem weichen Tuch ab.

✓ Einschalten

Stecken Sie den Stecker in die volle Steckdose, um den Kompressor zu starten. Öffnen Sie nach 1 Stunde die Gefrierschranktür. Wenn die Temperatur im Gefrierfach sichtbar sinkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Kühlsystem normal funktioniert.

✓ Wartezeit

Wenn der Kühlschrank ordnungsgemäß installiert und gereinigt wurde, schalten Sie ihn nicht sofort ein. Schalten Sie den Kühlschrank nach einer Wartezeit von mehr als einer Stunde ein, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.

✓ Lebensmittellagerung

Nachdem der Kühlschrank eine Zeit lang in Betrieb war, wird die Innentemperatur des Kühlschranks automatisch entsprechend der vom Benutzer eingestellten Temperatur geregelt. Sobald der Kühlschrank vollständig abgekühlt ist, fügen Sie die Lebensmittel hinzu, die in der Regel 2-3 Stunden brauchen, um vollständig abgekühlt zu sein. Im Sommer, wenn die Temperatur hoch ist, dauert es mehr als 4 Stunden, bis die Lebensmittel vollständig abgekühlt sind (versuchen Sie, die Kühlschranktür so wenig wie möglich zu öffnen, bevor die Innentemperatur abkühlt).



Wenn der Kühlschrank an einem feuchten Ort aufgestellt wird, vergewissern Sie sich, dass das Erdungskabel und der FI-Schutzschalter in Ordnung sind. Wenn Vibrationsgeräusche auftreten, weil der Kühlschrank die Wand berührt, oder wenn die Wand durch die Luftkonvektion um den Kompressor herum geschwärzt wird, entfernen Sie den Kühlschrank von der Wand. Die Installation des Kühlschranks kann Störgeräusche oder Bildchaos auf den umliegenden Mobiltelefonen, Festnetztelefonen, Radioempfängern und Fernsehern verursachen. Versuchen Sie in diesem Fall, den Kühlschrank so weit wie möglich entfernt aufzustellen.

BETRIEB

Inbetriebsetzung

Nachdem das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde, empfehlen wir Ihnen, den Innenraum mit lauwarmem, leicht seifigem Wasser (Spülmittel) zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuermittelpulver, die die Oberfläche beschädigen könnten.

Verwenden Sie

Haushaltskühlschränke sind nur für die häusliche Lagerung von frischen Lebensmitteln und Getränken sowie für die kurzfristige Lagerung von Tiefkühlkost bestimmt.


Temperaturanzeige

Der Lagerraum wird auf einer durchschnittlichen Temperatur von $\leq 4^{\circ}$ C gehalten.

So stellen Sie Ihr Gerät richtig ein Ihr Gerät ist ausgestattet mit einer Temperaturanzeige in der kältesten Position das kälteste Gebiet.

Um sicherzustellen, dass die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank gut erhalten bleiben, insbesondere in der kältesten Zone, vergewissern Sie sich, dass die Temperaturanzeige "OK" anzeigt. Das Symbol auf der rechten Seite zeigt an, wo sich die kälteste Zone in Ihrem Kühlschrank befindet. Sie definiert den oberen Rand dieser Zone.

Wenn "OK" nicht erscheint, ist die durchschnittliche Temperatur in dieser Zone zu hoch.



Stellen Sie den Thermostat auf eine kühlere Position.

Warten Sie bei jeder Änderung der Thermostateinstellung, bis sich die Temperatur im Gerät stabilisiert hat, bevor Sie sie gegebenenfalls erneut einstellen. Ändern Sie die Einstellung des Thermostats nur schrittweise und warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie erneut prüfen.

HINWEIS: Nach dem Beladen des Geräts mit frischen Lebensmitteln oder nach wiederholtem oder längerem Öffnen der Tür ist es normal, dass die Anzeige "OK" in der Temperaturanzeige nicht erscheint; warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie den Thermostat neu einstellen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Ernährungsberatung

Der zunehmende Verzehr von Fertiggerichten und anderen empfindlichen Lebensmitteln macht es erforderlich, die Temperatur bei Transport und Lagerung von Lebensmitteln besser zu kontrollieren:

- Lagern Sie die empfindlichsten Lebensmittel im kältesten Bereich des Geräts, wie in dieser Anleitung beschrieben (Kapitel Temperaturanzeige).
- Begrenzen Sie die Anzahl der Türöffnungen.
- Stellen Sie den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Diese Anpassung sollte schrittweise erfolgen, damit die Lebensmittel nicht einfrieren.
- Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks regelmäßig.

Einstellung der Temperatur

Die Innentemperatur wird durch den Thermostat eingestellt, der durch den Drehknopf im Inneren des Geräts gesteuert wird. Die Stellung "MAX" ist die kälteste Temperatur. Die im Inneren des Backofens erreichte Temperatur kann je nach Einsatzbedingungen variieren: Standort, Umgebungstemperatur, Häufigkeit des Öffnens der Tür, Menge der darin befindlichen Lebensmittel usw. Die Einstellung kann unter Berücksichtigung dieser Bedingungen geändert werden. Im Allgemeinen sorgt eine mittlere Einstellung in der 'MIN'-Position für die richtige Temperatur; um mehr oder weniger Kälte zu erhalten, stellen Sie den Thermostatknopf ein.

Um den Kühlschrank zum Abtauen auszuschalten, ohne ihn vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie den Thermostatknopf nach links in die Position "OFF". Sie werden ein Klicken hören.

Lagerung von Lebensmitteln

Ihre Lebensmittel sind besser haltbar, wenn Sie sie in die für ihre Beschaffenheit am besten geeignete Kühlzone stellen.

Gefrierfach: Verschiedene Lebensmittel, insbesondere Gemüse und Obst, haben unterschiedliche Lagertemperaturen. Die Lagerzeit beträgt 1 bis 3 Tage.

Gefrierfach: MIN-MED : 1 Woche, MED-MAX: 1 Monat

Bei der Einstellung OFF ist das Gerät ausgeschaltet. Wenn die Einstellung "über max", der Kompressor nicht stoppen, kann die Innentemperatur 0 °C / Gefrierfach höher als -25 °C sein

Der kälteste Teil des Kühlfachs befindet sich im unteren Teil des Geräts, oberhalb des Fächers. Ort der Verpflegung :


- In den Regalen: gekochte Speisen, Desserts und alle Lebensmittel, die schnell verzehrt werden müssen, Frischkäse, Aufschnitt.
- Auf dem Gemüsefach: Fleisch, Geflügel, frischer Fisch. Haltbarkeit von 1 bis 2 Tagen.
- Im Gemüsefach: Gemüse und Obst.
- Im unteren Türregal: Flaschen, dann nach oben: kleinvolumige Produkte (Sahne, Joghurts usw.). Butter und Eier gehören in den oberen Rost.

Für eine bessere Lebensmittelhygiene:

Entfernen Sie handelsübliche Verpackungen, bevor Sie die Lebensmittel in den Kühlschrank stellen. (z. B. Joghurtpackungen...) Verpacken Sie Lebensmittel in geeigneten lebensmittelechten Behältern, um den Austausch von Bakterien zwischen den Lebensmitteln zu vermeiden. Warten Sie, bis die Zubereitungen abgekühlt sind, bevor Sie sie aufbewahren.

Tipps zum Energiesparen:

- Lassen Sie die Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.
- Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht die Rückseite des Fachs/der Fächer berühren.
- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genügend Platz ist. Dies trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und Ihre Stromrechnungen zu reduzieren.
- Um eine maximale Energieeffizienz zu erreichen, dürfen die Lüftungsöffnungen oder Gitter nicht blockiert werden.
- Für eine effiziente Energienutzung sollten alle internen Zubehörteile (Fächer, Schubladen, Regale) in ihrer ursprünglichen Position bleiben. (Tablets, Schubladen, Regale).



- Öffnen Sie die Türen nicht häufig.
- Lassen Sie die Türen nicht zu lange offen.
- Stellen Sie den Thermostat nicht zu kalt ein.
- Gefrorene Produkte zum Auftauen in den Kühlschrank legen.
- Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn sich eine dicke Eisschicht gebildet hat.

COMPARTIMENT CONGELATEUR

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von Frischprodukten und zur Lagerung von Tiefkühlprodukten.

Die Menge der einzufrierenden Lebensmittel darf die auf dem Typenschild angegebene Menge nicht überschreiten. Ist die einzufrierende Menge größer als dieser Wert, ist es immer möglich, in mehreren Schritten einzufrieren.

Einfrieren frischer Produkte

- Frieren Sie nur qualitativ hochwertige Produkte ein, nachdem Sie sie gereinigt und gegebenenfalls vorbereitet haben.
- Lassen Sie die Fertiggerichte auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen.
- Alle einzufrierenden Produkte sollten in Polyäthylenbeuteln, speziellen Gefrierschalen oder Plastikboxen verpackt werden. Diese Verpackungen müssen luftdicht verschlossen sein.
- Jede Packung sollte dem Verbrauch der Familie angemessen sein, damit sie in einem Zug verbraucht werden kann. Kleinere Verpackungen ermöglichen ein schnelles und gleichmäßiges Einfrieren.
- Frieren Sie nicht mehr Produkte auf einmal ein, als die auf dem Typenschild angegebene Gefrierkapazität des Geräts beträgt.
- Aufgetautes Produkt sollte niemals wieder eingefroren werden.
- Legen Sie keine Flaschen oder Dosen mit Erfrischungsgetränken in den Gefrierschrank, da sie platzen könnten.
- Verzehren Sie Eis am Stiel nicht sofort, nachdem Sie es aus dem Gefrierschrank genommen haben, um Kälteverbrennungen zu vermeiden.

Zum Einfrieren frischer Produkte:

Stellen Sie den Thermostat auf die niedrigstmögliche Temperatur ein, aber stellen Sie die Temperatur im Kühlschrank nicht unter 0°.

Öffnen Sie die Gefrierschrantür während des Gefriervorgangs nicht. Lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang im Gefriermodus und stellen Sie dann den Thermostatknopf wieder auf die mittlere Position.

Lagerung von Tiefkühlprodukten

- Gefrierprodukte können in Gruppen zusammengefasst werden, um Platz für das Einfrieren zu schaffen.
- Achten Sie beim Kauf eines Tiefkühlprodukts darauf, dass die Verpackung unversehrt ist, keine Feuchtigkeit enthält und nicht aufgequollen ist, was darauf hindeuten würde, dass das Produkt bereits aufgetaut ist.
- Beachten Sie die vom Hersteller der Tiefkühlkost angegebene Haltbarkeitsdauer.
- Öffnen Sie die Tür nicht zu oft und lassen Sie sie nur so lange wie nötig offen. Eine Erhöhung der Temperatur kann die Haltbarkeit der Lebensmittel verkürzen.

Auftauen

Fleisch, Geflügel und Fisch sollten im Kühlschrank aufgetaut werden, um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden. Andere Produkte können an der Luft aufgetaut werden.

Kleine Portionen können sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank zubereitet werden. Viele Fertiggerichte können auch ohne Auftauen zubereitet werden. Befolgen Sie stets die Anweisungen auf der Verpackung.

Brot und Gebäck können im heißen Ofen aufgetaut werden.

Die meisten Lebensmittel können in der Mikrowelle aufgetaut werden. Beachten Sie die Hinweise in den Anleitungen für diese Öfen.

Im Falle eines Stromausfalls, wenn der Backofen nicht länger als 15 Stunden außer Betrieb ist, besteht keine Gefahr, dass das Gefriergut verdirbt. Öffnen Sie jedoch nicht die Tür (die Aufheizzeit kann erheblich verkürzt werden, wenn das Gerät nur leicht beladen ist). Sobald Sie den Beginn des Auftauens bemerken, sollten die Lebensmittel so schnell wie möglich verzehrt werden. Gefrieren Sie niemals aufgetaute Lebensmittel wieder ein.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt oder Sie der Meinung sind, dass Ihr Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden (siehe unten). In diesem Abschnitt sind einige einfache Überprüfungen aufgeführt, die Sie durchführen können, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Warnung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem nach Durchführung der unten aufgeführten Prüfungen weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, zertifizierten Techniker oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an eine Steckdose angeschlossen.
	Überprüfen Sie die Sicherung oder den Stromkreis Ihres Netzteils und bei Bedarf ersetzen.
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Versuchen um die Raumtemperatur auf eine höhere Stufe zu stellen Gebühr, um dieses Problem zu lösen.
	Es ist normal, dass der Gefrierschrank nicht funktioniert während des automatischen Abtauzyklus oder während a kurze Zeit nach dem Einschalten des Gerätes. an, um den Kompressor zu schützen.
Da sind Gerüche drin Fächer	Innen muss eventuell gereinigt werden
	Bestimmte Lebensmittel, Behälter oder Verpackungen Gerüche verursachen.
Das Gerät macht Geräusche	Die unten aufgeführten Sounds sind ziemlich normal: <ul style="list-style-type: none">• Betriebsgeräusche des Kompressors.• Die Luftzirkulationsgeräusche aus dem kleinen Lüftungsmotor im Gefrierfach oder andere Fächer.• Gurgeln klingt wie Wasser Sieden.• Geräusche während der automatischen Abtauung.• Klickgeräusche bevor der Kompressor startet.

	<p>Andere ungewöhnliche Geräusche haben die folgenden Gründe. unten und sollte überprüft werden, um die Maßnahmen erforderlich: Das Gerät ist nicht Niveau. Der Kondensator des Gerätes berührt die Wand. Flaschen oder Behälter sind heruntergefallen oder rollen.</p>
<p>Motor läuft ständig</p>	<p>Es ist normal, den Ton häufig zu hören des Motors `es funktioniert mehr `im folgende Umstände:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Die reale Temperatur ist real `kälter ue notwendig • eine große Menge an warmen Speisen hat in letzter Zeit im Gerät gespeichert wurde. • Umgebungstemperatur zu hoch • Die Türen stehen zu oft leidenschaftlich offen oder zu lang • bevor Sie Ihr Gerät installieren oder wenn es lange ausgeschaltet.
<p>Eine Schicht Gel hat gebildet in der Abteil</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Luftauslässe nicht durch Essen und stellen Sie sicher, dass das Essen ist so in das Gerät eingelegt, dass ausreichende Belüftung. Stellen Sie sicher, dass die Tür ist komplett geschlossen. Um den Frost zu entfernen, bitte siehe Abschnitt zur Reinigung und Wartung.</p>
<p>Die Temperatur bei der Innenraum ist zu viel heiß.</p>	<p>Vielleicht hast du die Türen offen gelassen zu lang oder du hast sie zu weit geöffnet häufig; wo die Türen gehalten werden durch ein Hindernis geöffnet; wo das gerät ist an einem Ort mit Freiraum installiert an den Seiten, hinten und oben unzureichend.</p>
<p>Die Temperatur bei das Innere ist zu kalt.</p>	<p>Erhöhen Sie die Temperatur gemäß Absatz "Bedienfeld".</p>
<p>Türen können nicht nicht geschlossen sein leicht</p>	<p>Prüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks geneigt ist rückwärts von 10 bis 15 mm, um dies zu ermöglichen Türen von selbst zu schließen, oder wenn etwas drinnen blockiert die Türen schließen.</p>
<p>Wassertropfen auf den Boden fließen.</p>	<p>Die Wasserschale (befindet sich unten an der Rückseite des Fachs) ist möglicherweise nicht richtig nivelliert, oder die Düse Abfluss (befindet sich unter dem oberen Teil des Kompressor) ist möglicherweise nicht richtig positioniert, um das Wasser in den Tank oder den Abfluss zu leiten Wasser ist blockiert. Möglicherweise müssen Sie das verschieben Kühlschrank von der Wand, um den Behälter und den Auslauf zu überprüfen Entleerung.</p>

GARANTIEAUSSCHLÜSSE:

Die Garantie erstreckt sich weder auf Verschleißteile des Produkts noch auf Probleme oder Schäden, die durch :

- (1) Oberflächenverschlechterung durch normalen Verschleiß des Produkts;
- (2) Defekte oder Verschlechterung aufgrund des Kontakts des Produkts mit Lebensmitteln oder Flüssigkeiten und aufgrund von Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;
- (3) jeder unbefugte Vorfall, Missbrauch, Modifikation, Demontage oder Reparatur;
- (4) jede unsachgemäße Wartung, Verwendung nicht gemäß den Anweisungen des Produkts oder Anschluss an eine falsche Spannung;
- (5) jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder genehmigt wurde.

Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild und/oder die Seriennummer des Produkts entfernt werden.

Produktgarantie und Ersatzteile verfügbar

Im Rahmen der geltenden Herstellergarantie ist die Nutzung des Kundendienstes kostenlos. Die Mindestdauer der Garantie (Herstellergarantie für Privatverbraucher) im Europäischen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre gemäß den Bedingungen örtlich geltende Gewährleistung. Die Garantiebedingungen berühren keine anderen Rechte oder Ansprüche, die Ihnen nach lokalem Recht zustehen. Detaillierte Informationen zu Garantiezeit und Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie beim Kundenservice, Ihrem Händler oder unserer Webseite.

Original-Ersatzteile, die nach der jeweiligen Ökodesign-Richtlinie funktionieren, sind ab dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens Ihres Geräts im Europäischen Wirtschaftsraum für mindestens 4 Jahre beim Kundendienst erhältlich.

Weitere technische Daten zum Reparaturpartner und zum Bestellen von Ersatzteilen finden Sie unter: <https://www.schneiderconsumer.com>

VERFÜGUNG



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht über den normalen kommunalen Abfallstrom entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling ihrer Bestandteile zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern ist auf allen Produkten abgebildet und erinnert an die Notwendigkeit der getrennten Sammlung. Verbraucher sollten sich bezüglich der Entsorgung ihres Geräts an ihre örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden.

Informationen über die Bedeutung der Konformitätskennzeichnung **CE**

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt die wesentlichen Anforderungen der europäischen Richtlinien 2014/35/EU (Niederspannung), 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2011/65/EU (Verringerung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) erfüllt.



DIT APPARAAT IS ALLEEN VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK!

Lees alle instructies zorgvuldig door voor het eerste gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik..

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u uw nieuwe apparaat aansluit, ze bevatten belangrijke informatie over veiligheid, het gebruik, de installatie en het in goede staat houden van uw apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Belangrijk!

Volg voor de elektrische aansluiting zorgvuldig de instructies in de specifieke paragrafen.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat ze de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

2. Pak het apparaat uit en controleer of het is beschadigd. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld eventuele schade direct bij de plaats waar je hem hebt gekocht. Bewaar in dat geval de verpakking.

- 3.** Zorg voor voldoende circulatie rond het apparaat om oververhitting te voorkomen. Volg de installatie-instructies om voldoende ventilatie te verkrijgen.
- 4.** De afstandhouders van het product moeten zoveel mogelijk tegen een muur worden geplaatst om te voorkomen dat hete delen (compressor, condensor) worden gericht of vastgegrepen om elk risico op brandwonden te voorkomen.
- 5.** Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren of kachels.
- 6.** Zorg ervoor dat de netstekker toegankelijk is na installatie van het apparaat.

7. Voordat u het apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat de spanning van het stopcontact in uw huis overeenkomt met die op het typeplaatje.

8. Beschadig het koelcircuit niet. Deze waarschuwing is alleen geldig voor apparaten waarvan het koelcircuit toegankelijk is voor de gebruiker.

9. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u het schoonmaakt.

10. Gebruik een vochtige doek of glasreiniger om dit apparaat schoon te maken.

Gebruik nooit wasmiddel of oplosmiddel.

11. Reinig het apparaat niet met metalen voorwerpen.

- 12.** Inspecteer regelmatig de afvoergoot op dooiwater, deze bevindt zich aan de onderkant van de koelkast tegen de achterwand. Reinig het indien nodig, anders hoopt zich water op en kan het in de koelkast terechtkomen.
- 13.** Diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren nadat ze zijn ontdooid.
- 14.** Ijslolly's kunnen brandwonden veroorzaken als ze rechtstreeks uit het apparaat worden geconsumeerd.
- 15.** Gebruik geen scherpe voorwerpen om rijp van het apparaat te verwijderen. Gebruik een plastic schraper.
- 16.** Als het ontdooien is uitgevoerd of als de koelkast niet meer wordt gebruikt, moet u het apparaat reinigen om de verspreiding van geurtjes te voorkomen. Te veel gel kan de koeling beïnvloeden.

17. Het wordt aanbevolen om dit apparaat zonder verlengsnoer te gebruiken.

18. Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd door de achterkant van het apparaat. Een geplet of beschadigd stopcontact kan oververhit raken en brand veroorzaken.

19. Om het elektriciteitsverbruik te verminderen, moet u de lucht rond het apparaat laten circuleren en voedselverpakkingen zo snel mogelijk weggooien voordat u ze in de koelkast plaatst.

20. Bewaar er geen giftige stoffen zoals ether, methanol in.

- 21.** Plaats geen brandbare materialen in de koelkast, tenzij de fabrikant hiervoor toestemming heeft gegeven.
- 22.** Sluit de deur na gebruik om temperatuurverlies te voorkomen.
- 23.** Dit product mag niet buitenshuis worden gebruikt en mag niet worden blootgesteld aan regen.
- 24.** Het apparaat moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
- 25.** Het apparaat moet zo worden geplaatst dat het stopcontact goed bereikbaar is.
- 26.** Plaats geen zware voorwerpen op de koelkast en maak deze niet nat.
- 27.** Gebruik dit apparaat nooit met natte handen of blote voeten op een nat oppervlak om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

- 28.** Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in een natte ruimte.
- 29.** Verplaats het apparaat niet als het vol is om kantelen te voorkomen.
- 30.** De voedingskabel moet in een geaard stopcontact worden gestoken. Trek nooit aan het snoer om het apparaat los te koppelen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact.
- 31.** Til het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- 32.** Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- 33.** Sommige accessoires, zoals laden, kunnen worden verwijderd om het opbergvolume te vergroten en het energieverbruik te verminderen.

34. Probeer niet zelf onderdelen van dit apparaat te repareren, af te stellen of te vervangen. Neem bij een storing contact op met de klantenservice.

35. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

36. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of personen met vergelijkbare kwalificaties om elk gevaar te voorkomen.

37. Het wordt aanbevolen om de voedingskabel regelmatig te controleren op tekenen van schade en het apparaat mag niet worden gebruikt als de kabel beschadigd is.

38. Het apparaat is uitgerust met een geaarde stekker om u te beschermen tegen elektrische risico's en moet worden aangesloten op een stopcontact met een aardingscontact.

39. VOORZICHTIGHEID: Beschadig het koelcircuit niet.

40. VOORZICHTIGHEID: Gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan de door de fabrikant aanbevolen middelen.

41. VOORZICHTIGHEID: Gebruik geen elektrische apparaten in het opbergvak voor goederen, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

42. VOORZICHTIGHEID: Gebruik geen elektrische apparaten in het opbergvak voor goederen, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

43. WAARSCHUWING: Plaats geen meerdere stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.

44. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen.

45. Neem de volgende instructies in acht om besmetting van voedsel te voorkomen:

- Langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat.

- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen. Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat ze niet in contact komen met en op andere levensmiddelen druppelen.
- De tweesterrenvakken voor diepvriesproducten zijn geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, voor het bewaren of maken van ijs en voor het maken van ijsblokjes.
- De vakken met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het koelapparaat voor langere tijd leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi, reinig, droog en laat de deur open om schimmelgroei in het apparaat te voorkomen.

46. Plaats voedselproducten niet direct tegen de achterwand.

47. Als dit apparaat met magnetische deurafdichtingen een ouder apparaat moet vervangen met een veerbelaste vergrendeling op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat de deur van het oude apparaat niet kan worden vergrendeld voordat u het weggooit. Zo voorkom je dat het een dodelijke val voor een kind wordt.

48. Bewaar alle verpakkingen weg van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking.

49. Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

50. Aanbevolen houdbaarheid van diepvriesproducten in het vriesvak. Deze tijden variëren afhankelijk van het soort voedsel. Levensmiddelen die u invriest, zijn vanaf 1 maand houdbaar (minimaal bij -18 °C).

Levensmiddel	Bewaarduur
Spek, ovenschotels, melk	1 maand
Brood, ijsjes, worstjes, pasteitjes, bereide schelpdieren, vette vis	2 maanden
Niet-vette vis, schelpdieren, pizza, gebakjes en muffins	3 maanden
Ham, cake, koekjes, rund- en lamskoteletten, stukken gevogelte	4 maanden
Boter, groenten (geblancheerd), hele eieren en eigeel, gekookte rivierkreeften, gehakt vlees (ruw), varkensvlees (ruw)	6 maanden
Fruit (gedroogd of in sap), eiwit, rundvlees (ruw), hele kip, lam (ruw), fruitcake	12 maanden

Vergeet nooit :

Als u vers voedsel met een houdbaarheidsdatum invriest, moet u het voor het verstrijken van die datum invriezen. Controleer of het voedsel niet al is ingevroren.

Eenmaal ontdooid, moet het voedsel snel worden gegeten. Aanbevolen houdbaarheid van het koelgedeelte:

- Om bederf van voedsel door overdracht van ziektekiemen te voorkomen: onverpakte dierlijke en plantaardige producten apart in lades bewaren. Dit geldt ook voor verschillende soorten vlees.
- Als voedsel wegens plaatsgebrek bij elkaar moet worden bewaard: wikkel het in.
- Bewaar groenten en fruit nooit op een balkon met vlees of vis.

Voedsel	Opslagtijd
Boter	90 dagen
Harde kaas	110 dagen
Melk	7 dagen
Worst, koud vlees	9 dagen
Vlees	7 dagen



Geschikt voor voedsel

Koelmiddel



Gevaar; risico op brand /
brandbare materialen

Gevaar; risico op brand / ontvlambare materialen


Het koelgas in het circuit van dit apparaat is isobutaan (R 600a), een licht vervuilend maar brandbaar gas. Let er bij het transporteren en installeren van het apparaat op dat u geen enkel onderdeel van het koelcircuit beschadigt.

WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet wordt afgekneld of beschadigd.

WAARSCHUWING: Plaats geen meerdere stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

ONDERDELEN EN KENMERKEN



1. THERMOSTAT
2. KOELKASTPLANK
3. GROENTE BINNEN
4. LADER
5. VOET
6. BOVEN BALKON

Het ontwerp en het aantal legplanken zijn slechts indicatief.
Niet-contractueel document, onder voorbehoud van wijzigingen.

Instellen van de temperatuur

Normaal gesproken stel je MED in voor de vriezer en de koelkast. Maar als het winter is of de temperatuur erg laag, raden wij aan het midden van MED en MAX in te stellen.

De temperatuur in de kast wordt beïnvloed door het openen en sluiten van de deur, de kamertemperatuur, enz. deur open en dicht, de kamertemperatuur, enz.

Instellen van de koelkasttemperatuur



Als u MAX hebt ingesteld en u denkt dat het niet koud genoeg is voor het koelkastcompartiment, of u hebt een snelle afkoeling nodig, dan kunt u de vriezertemperatuur op MIN instellen. Dit zal helpen om de koele lucht in het koelkastcompartiment te verhogen.

MIN	MID	MAX
6-10 °C	3-6 °C	0-3 °C

❖ De aanbevolen temperatuurinstelling is Midden

Instelling vriezertemperatuur

MAX ● ● ● ● ● ● ● MIN



MIN	MILIEU	MAX
-15-17 °C	-17-19 °C	-19-22 °C

Als u MAX hebt ingesteld, en u denkt dat het niet koud genoeg is voor het vriesvak, of u moet snel invriezen, kunt u de koelkasttemperatuur op MAX instellen. Hierdoor zal de compressor langer draaien en zal het vriesvak kouder zijn.

Wanneer de omgevingstemperatuur in de winter laag is en de temperatuur van het vriesvak niet voldoende kan worden verlaagd, kunt u de temperatuur van het vriesvak op MAX instellen.

❖ Aanbevolen wordt de temperatuur in het midden in te stellen.

Frdige vak: Verschillende levensmiddelen, vooral groenten en fruit, hebben verschillende bewaartemperaturen. De bewaartijd is 1 tot 3 dagen.
Diepvriesvak: 1 week (min. temperatuurinstelling) en 1 maand (middelste temperatuurinstelling op MAX)

TECHNISCHE GEGEVENS

Merk	SCHNEIDER
Referentie	SCCB193NFS, SCCB193NFW
Model	BCD-201W
Stroomvoorziening	220-240V~
Elektrische stroom	50Hz
Afmetingen BxDxH	510 x 610 x 1600 mm
Nettogewicht	40 kg
Koelgas	R600a (45g)
Isolatie	Cyclopentane

PRODUCTINFORMATIEBLAD BETREFFENDE DE VERORDENING ENERGIE-ETIKETTERING: 2019/2016/UE

Het productinformatieblad overeenkomstig EU-verordening nr. 2019/2016 Energie-etikettering van koelapparatuur is te vinden onder de URL of QR-code die op het energielabel is aangegeven

SCCB193NFW - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/686398>


SCCB193NFS - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/765633>

INSTALLATIE

Indien dit toestel met een magnetisch slot een toestel met een veerslot moet vervangen, raden wij u aan het veerslot onbruikbaar te maken alvorens het weg te werpen. Zo wordt voorkomen dat kinderen in het toestel bekneld raken en hun leven in gevaar brengen.

Locatie

- Plaats uw toestel uit de buurt van warmtebronnen (verwarming, koken, zonlicht). Voor de juiste werking van uw Voor een correcte werking van uw toestel moet de omgevingstemperatuur van de kamer tussen +16°C en +38°C (klasse ST). Buiten deze grenzen zal het toestel niet werken zal niet normaal functioneren.



- Zorg voor een goede luchtcirculatie aan de achterkant van het toestel de achterkant van het apparaat, niet Druk het niet tegen een muur om lawaai door trillingen te voorkomen. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het toestel kan circuleren. Onvoldoende ventilatie leidt tot een slechte werking en een hoger energieverbruik.
- Dit apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het stopcontact toegankelijk blijft. Na de installatie moet u ervoor zorgen dat hij niet op de voedingskabel rust.
- Zet het toestel waterpas met behulp van de 2 stelvoetjes.


BELANGRIJK: De installatie van dit toestel vereist de tussenkomst van 2 personen.

Aansluiten op het lichtnet

Uw apparaat is ontworpen om te werken op 230 volt enkelfase. Het apparaat moet worden aangesloten op een wandcontactdoos met aardingscontact en beveiligd zijn met een 10 A zekering in overeenstemming met de NF C15-100 norm en de instructies van uw elektriciteitsleverancier.

Uitpakken van het apparaat en weggooien van het verpakkingsmateriaal

Verwijder al het verpakkingsmateriaal rond het apparaat, evenals het beschermingsmateriaal in de compartimenten van het apparaat.

- Kartonnen verpakkingen en vellen papier zijn recycleerbaar. Zij dienen te worden gedeponereerd in de daarvoor bestemde inzamelbakken.
- Materialen met het symbool  > PE < = polyethyleen; >PE< = polypropyl sonent ree; cyclable: Dit betekent dat zij kunnen worden gerecycleerd door ze in de daarvoor bestemde inzamelingscontainers te deponeren.
- Andere verpakkingselementen (lijm, sluitingen...) moeten bij het huisvuil worden gedaan.

Voor meer informatie: www.quefairedemesdechets.fr

Klimaatklasse

De informatie over de klimaatklasse van het toestel vindt u op het typeplaatje. Het geeft aan bij welke omgevingstemperatuur (d.w.z. de temperatuur waarin het toestel werkt) de werking van het toestel optimaal (geschikt) is.

Klimaatklasse	Toelaatbare omgevingstemperatuur
SN	van +10°C tot +32°C
N	van +16°C tot +32°C
ST	van +16°C tot +38°C
T	van +16°C tot +43°C

Voor koelapparaten met een klimaatklasse :

- Extended temperate (SN): Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10° C en 32° C;
- gematigd (N): dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16° C en 32° C;
- subtropisch (ST): dit koelapparaat is bestemd voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16° C en 38° C;
- tropisch (T): dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16° C en 43° C;

Opmerking: Gezien de grenzen van het omgevingstemperatuurbereik voor de klimaatklassen waarvoor het koelapparaat is ontworpen en het feit dat de binnentemperaturen kunnen worden beïnvloed door factoren zoals de plaats van het koelapparaat, de omgevingstemperatuur en de frequentie waarmee de deur wordt geopend, kan het nodig zijn de instelling van een temperatuurregelingsapparaat te wijzigen om met deze factoren rekening te houden, indien nodig.

Slot

Als uw koelkast is uitgerust met een slot, bewaar de sleutel dan buiten bereik en niet in de buurt van het apparaat om te voorkomen dat kinderen bekneld raken. Wanneer u een oude koelkast wegdoet, verwijder dan voor de veiligheid alle oude hangsloten of sloten.

Koelmiddel

Het koelmiddel (R600a) en het schuimisolatiemateriaal (cyclopentaan) worden gebruikt voor de koelkast, die de ozonlaag niet aantast en een zeer geringe invloed heeft op de opwarming van de aarde. R600a is ontvlambaar en afgesloten in een koelsysteem, zonder lekkage bij normaal gebruik. In geval van lekkage van koelmiddel ten gevolge van een beschadigd koelsysteem, dient u het apparaat echter uit de buurt van open vuur te houden en zo spoedig mogelijk ramen te openen voor ventilatie.

Betekenis van de vriesetikettering

- Vriezers met 1 (*), 2 (**) en 3 sterren (***) zijn niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.

- De vriezers met 2 sterren (**) en 3 sterren (***) zijn geschikt voor het bewaren van (voor)ingevroren levensmiddelen en ijs of voor het maken van ijs en ijsblokjes.

VAKKEN	STERREN (*)	BEOOGDE BEWAARTEMPERATUUR	GESCHIKTE LEVENSMIDDELEN
VRIEZER	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 3 maanden ⓘ Geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 3 maanden ⓘ Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 2 maanden ⓘ Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
VRIEZER	*	≤ -6 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), vers water en vleesproducten. ➤ Aanbevolen bewaarduur: 1 maand ⓘ Niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
0* - VAK	-	-6 °C - 0 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geschikt voor verse vleesproducten (varkensvlees, rundvlees, kip, etc.) en verwerkte levensmiddelen die dezelfde dag of binnen de komende drie dagen na het bewaren (max.) worden geconsumeerd of verwerkt. ⓘ Niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen of voor het bewaren van bevroren levensmiddelen.


OMKERING VAN DE OPENINGSRICHTING VAN DE DEUR VAN DE DEUR

U kunt de deuropeningsrichting van uw toestel veranderen door de scharnieren te verplaatsen. Zorg er bij de montage voor dat de deur goed uitgelijnd is met de kast en dat de pakking goed vastzit.


Let erop dat de openingsrichting van de deur moet worden gewijzigd terwijl de stekker van het apparaat uit het stopcontact is. Zet de twee stelvoeten in hun hoogste stand.

BELANGRIJK: Deze handeling vereist de tussenkomst van 2 personen.


Vereist gereedschap: kruiskop-/platkopschroevendraaier/zeskantsleutel




1. Verwijder het bovenste scharnierdeksel.
2. Verwijder het bovenste scharnier.
3. Verwijder de 4 afschermingen.




4. Verwijder de deur van de vriezer en verwijder vervolgens het middelste scharnier.
5. Verwijder de rechter deurstop (niet gebruikt) van de onderkant van de vriesdeur.
6. Verwijder de plug uit het linker gat in de deur van de koelkast en installeer deze vervolgens aan de rechterkant.
7. Verwijder twee scharnierafdekkingen aan de linkerkant en installeer ze aan de rechterkant.
8. Installeer de linker deurstop (in de plastic zak) met de schroef die uit de rechter voorkant is verwijderd.



9. Verwijder eerst het rechter scharnier van de onderkant van de koelkastdeur en verwijder de plug uit het scharniergat, installeer het vervolgens aan de linkerkant.
10. Verwijder de rechter deurstop (niet meer in gebruik) van de onderkant van de koelkastdeur.
11. Installeer de linker deurstop (in de plastic zak) met de schroef die uit de rechter voorkant is verwijderd.



12. Installeer het onderste scharnier aan de linkerkant.
13. Installeer het middelste scharnier links en installeer vervolgens één voor één de vriezerdeur, het bovenste scharnier, de scharnierafdekking en de gatafdekking.



VOOR HET EERSTE GEBRUIK

✓ Schoonmaak

Controleer de accessoires in de koelkast en veeg de binnenkant af met een zachte doek.

✓ Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact om de compressor te starten. Open na 1 uur de deur van de vriezer, als de temperatuur in het vriesvak zichtbaar daalt, geeft dit aan dat het koelsysteem normaal werkt.

✓ Wachtijd

Zodra de koelkast op de juiste wijze is geïnstalleerd en schoongemaakt, mag u hem niet onmiddellijk aanzetten. Zorg ervoor dat de koelkast na meer dan een uur wachtijd wordt aangezet, om een normale werking te garanderen.

✓ Voedselopslag

Nadat de koelkast enige tijd heeft gewerkt, zal de interne temperatuur van de koelkast automatisch worden geregeld volgens de door de gebruiker ingestelde temperatuur. Zodra de koelkast volledig is afgekoeld, voegt u het voedsel toe, dat gewoonlijk 2-3 uur nodig heeft om volledig afgekoeld te zijn. In de zomer, wanneer de temperatuur hoog is, duurt het meer dan 4 uur voordat het voedsel volledig is afgekoeld (probeer de deur van de koelkast zo weinig mogelijk te openen voordat de interne temperatuur is afgekoeld).



Als de koelkast op een vochtige plaats is geïnstalleerd, controleer dan of de aardingsdraad en de aardlekschakelaar normaal zijn. Als er trillingsgeluiden optreden doordat de koelkast de muur raakt of als de muur zwart wordt door luchtconvectie rond de compressor, moet u de koelkast van de muur weghalen. De installatie van de koelkast kan storingsgeluiden of beeldchaos veroorzaken op de omringende mobiele telefoon, vaste telefoon, radio-ontvanger, TV, dus probeer de koelkast in dit geval zo ver mogelijk uit de buurt te houden.

GEBRUIK

In werking stellen

Nadat het toestel correct is geïnstalleerd, raden wij u aan de binnenkant te reinigen met lauw water en een beetje zeep (afwasmiddel). Gebruik geen schuurmiddelen of schuurpoeder, aangezien deze de afwerking kunnen beschadigen.

Gebruik

Koelkasten voor huishoudelijk gebruik zijn uitsluitend bedoeld voor het huishoudelijk bewaren van verse levensmiddelen en dranken en voor het kortstondig bewaren van ingevroren levensmiddelen.


Temperatuur indicator

De opslagruimte wordt op een gemiddelde temperatuur $\leq 4^{\circ}\text{C}$ gehouden. Om u te helpen uw toestel correct in te stellen uw toestel, is het uitgerust met een temperatuurindicator geplaatst in de koudste het koudste gebied.

Om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen in uw koelkast goed worden bewaard, vooral in de koudste zone, moet u controleren of de temperatuurindicator "OK" aangeeft.

Het symbool rechts geeft de plaats van de koudste zone in uw koelkast aan. Het bepaalt de top van deze zone.

Als "OK" niet verschijnt, is de gemiddelde temperatuur in deze zone te hoog.



Zet de thermostaat op een koelere stand.

Telkens wanneer u de instelling van de thermostaat wijzigt, moet u wachten tot de temperatuur in het toestel gestabiliseerd is, voordat u deze zo nodig opnieuw instelt. Verander de instelling van de thermostaat slechts geleidelijk en wacht ten minste 12 uur alvorens opnieuw te controleren.

OPMERKING: Na het laden van het apparaat met vers voedsel of na herhaaldelijk of langdurig openen van de deur is het normaal dat de aanduiding "OK" niet verschijnt in de temperatuurindicator; wacht ten minste 12 uur voordat u de thermostaat opnieuw instelt.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Voedseladvies

De toenemende consumptie van kant-en-klaarmaaltijden en andere kwetsbare levensmiddelen maakt het noodzakelijk de temperatuur bij het vervoer en de opslag van levensmiddelen beter te beheersen:

- Bewaar de meest gevoelige levensmiddelen in de koudste ruimte van het apparaat, zoals beschreven in deze handleiding (hoofdstuk Temperatuurindicator).
- Beperk het aantal keren dat de deur wordt geopend.
- Zet de thermostaat op een lagere temperatuur. Deze aanpassing moet geleidelijk gebeuren om te voorkomen dat het voedsel bevroert.
- Maak de binnenkant van de koelkast regelmatig schoon.

Instellen van de temperatuur

De binnentemperatuur wordt ingesteld door de thermostaat die met de knop in het toestel wordt bediend. De stand "MAX" is de koudste temperatuur. De in de oven bereikte temperatuur kan variëren naar gelang van de gebruiksomstandigheden: de plaats, de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen in de oven, enz. De instelling kan worden gewijzigd met inachtneming van deze voorwaarden. In het algemeen zal een gemiddelde stand in de "MIN"-stand de juiste temperatuur opleveren; om meer of minder koude te verkrijgen, moet de thermostaatknop worden bijgesteld

Om de koelkast uit te zetten om te ontdooien zonder de stekker uit het stopcontact te halen, draait u de thermostaatknop naar links in de stand "OFF". U hoort een klik.

Voedsel bewaren

Uw voedsel is beter houdbaar als u het in de voor zijn aard meest geschikte koude zone plaatst.

Diepvriesvak: Verschillende voedingsmiddelen, vooral groenten en fruit, hebben verschillende bewaartemperaturen. De bewaartijd is 1 tot 3 dagen.

Diepvriesvak: MIN-MED : 1 week, MED-MAX: 1 maand

Als de instelling op OFF staat, wordt het toestel uitgeschakeld. Als de instelling "over max" is, stopt de compressor niet, de binnentemperatuur kan 0 °C zijn / vriesvak hoger dan -25 °C

Het koudste gedeelte van het koelkastcompartiment bevindt zich onderin het apparaat, bovenin de groentelade. Plaats van het voedsel :


- Op de planken: gekookt voedsel, desserts en alle voedsel dat snel moet worden gegeten, verse kaas, vleeswaren.
- Op de groenteschotel: vlees, gevogelte, verse vis. Houdbaarheidsperiode van 1 tot 2 dagen.
- In de groentelade: groenten en fruit.
- In het onderste deurvak: flessen, dan naar boven: producten in kleine hoeveelheden (room, yoghurt, enz.). Boter en eieren moeten in het bovenste rek.

Voor een betere voedselhygiëne:

Verwijder de commerciële verpakking voordat u voedsel in de koelkast zet. (bv. yoghurtverpakkingen...) Verpak levensmiddelen in geschikte voedselveilige recipiënten om uitwisseling van bacteriën tussen levensmiddelen te voorkomen. Wacht tot de bereidingen afgekoeld zijn alvorens ze te bewaren.

Tips om energie te besparen:

- Laat het voedsel afkoelen alvorens het in het apparaat te plaatsen.
- Zorg ervoor dat het voedsel de achterkant van het (de) compartiment(en) niet raakt.
- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende ruimte rondom heeft. Dit zal helpen het energieverbruik te verminderen en uw elektriciteitsrekeningen te verlagen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen of roosters niet voor een maximale energie-efficiëntie.
- Voor een efficiënt energiegebruik moet u alle interne accessoires (laden, schappen, planken) op hun oorspronkelijke plaats houden (dienbladen, laden, planken).



- Open deuren niet te vaak.
- Laat de deuren niet te lang open staan.
- Stel de thermostaat niet te koud in.
- Zet bevroren producten in de koelkast om te ontdooien.
- Ontdooi de vriezer wanneer zich een dikke laag ijs heeft opgehoopt.

VRIESVAK

Het vriesvak maakt het mogelijk verse producten in te vriezen en diepvriesproducten te bewaren.

De hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen mag de op het typeplaatje aangegeven hoeveelheid niet overschrijden. Indien de in te vriezen hoeveelheid groter is dan deze waarde, is het altijd mogelijk in verschillende fasen in te vriezen.

Invriezen van verse producten

- Vries alleen producten van topkwaliteit in nadat u ze indien nodig hebt schoongemaakt en voorbereid.
- Laat kant-en-klaarmaaltijden afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in de vriezer legt.
- Alle in te vriezen producten moeten worden verpakt in polyethyleen zakken, speciale vriestrays of plastic dozen. Deze verpakkingen moeten luchtdicht zijn.
- Elke verpakking moet in verhouding staan tot het verbruik van het gezin, zodat het in één keer opgebruikt kan worden. Kleinere verpakkingen maken snel en gelijkmatig invriezen mogelijk.
- Vries niet meer product tegelijk in dan de invriescapaciteit van het apparaat, aangegeven op het typeplaatje.
- Ontdooide producten mogen nooit opnieuw worden ingevroren.
- Plaats geen flessen of blikjes frisdrank in de vriezer, want die kunnen barsten.
- Consumeer ijslolly's niet onmiddellijk nadat ze uit de diepvriezer zijn gehaald om brandwonden door koude te voorkomen.

Om verse producten in te vriezen:

Zet de thermostaat op de laagst mogelijke temperatuur, maar stel de temperatuur in de koelkast niet lager in dan 0°.

Open de deur van de vriezer niet tijdens het invriezen. Laat het apparaat 24 uur in de vriesstand staan en zet na deze tijd de thermostaatknop weer op de middelste stand.

Bewaren van diepvriesproducten

- Diepvriesproducten kunnen worden gegroepeerd zodat er ruimte overblijft om in te vriezen.

- Wanneer u een diepvriesproduct koopt, moet u erop letten dat de verpakking intact is, geen vocht bevat en niet is opgezwollen, wat erop zou wijzen dat het product is begonnen te ontdooien.

- Houd u aan de houdbaarheidsdatum die door de fabrikant van het diepvriesproduct is aangegeven.

- Open de deur niet te vaak en laat hem niet langer open dan nodig is. Verhoging van de temperatuur kan de houdbaarheid van het voedsel verminderen.

Ontdooien

Vlees, gevogelte en vis moeten in de koelkast worden ontdooid om de groei van bacteriën te voorkomen. Andere producten kunnen aan de lucht worden ontdooid.

Kleine porties kunnen onmiddellijk worden gekookt nadat ze uit de vriezer zijn gehaald. Veel kant-en-klaarmaaltijden kunnen ook worden gekookt zonder te ontdooien. Volg altijd de instructies op de verpakking.

Brood en gebak kunnen ontdooid worden in een hete oven.

Magnetrons kunnen worden gebruikt om de meeste levensmiddelen te ontdooien. Volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van deze ovens.

Als de oven bij een stroomonderbreking niet langer dan 15 uur buiten werking is, bestaat er geen gevaar dat ingevroren voedsel bederft. Open de deur echter niet (de opwarmtijd kan aanzienlijk worden verkort als het apparaat licht beladen is). Zodra u merkt dat het voedsel begint te ontdooien, moet het zo snel mogelijk worden opgegeten. Vries nooit ontdooid voedsel opnieuw in.

Gids voor probleemoplossing

Als er een probleem is met uw apparaat of als u denkt dat uw apparaat niet goed werkt, zijn er een paar eenvoudige controles die u kunt doen voordat u voor service belt, zie hieronder. In dit gedeelte worden een paar eenvoudige controles vermeld die u kunt uitvoeren voordat u contact opneemt met de servicedienst. **Waarschuwing!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als het probleem aanhoudt na het uitvoeren van de onderstaande controles, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien, gecertificeerde monteur of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Problem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt niet niet correct	Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten op een stopcontact.
	Controleer de zekering of het circuit van uw voeding, en vervang indien nodig.
	De omgevingstemperatuur is te hoog. proberen om de kamertemperatuur op een hoger niveau te zetten vergoeding om dit probleem op te lossen.
	Het is normaal dat de vriezer niet werkt tijdens de automatische ontdooicyclus, of tijdens een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld. aan om de compressor te beschermen.
Er zitten geuren in compartimenten	Interieur moet mogelijk worden schoongemaakt
	Bepaalde voedingsmiddelen, containers of verpakkingen geurtjes veroorzaken.
Het apparaat maakt geluid	De onderstaande geluiden zijn behoorlijk normaal: <ul style="list-style-type: none">• Bedrijfsgeluiden compressor.• De luchtcirculatiegeluiden komen uit de kleine ventilatiemotor in de vriezer of andere compartimenten.• Gorgelen klinkt als water kokend.• Geluiden tijdens automatische ontdooiing.• Klikgeluiden voordat de compressor start.

	<p>Andere ongebruikelijke geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen. hieronder en moet worden gecontroleerd om de benodigde maatregelen: Het apparaat is niet niveau. De condensor van het apparaat raakt de Muur. Flessen of containers zijn gevallen of rollen.</p>
De motor loopt doorlopend	<p>Het is normaal om het geluid vaak te horen van de motor ` het werkt meer ` in de volgende omstandigheden:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • De echte temperatuur is echt kouder ue vereist • een grote hoeveelheid warm eten heeft onlangs in het apparaat zijn opgeslagen. • Omgevingstemperatuur is te hoog • De deuren staan te vaak vurig open of te lang • voordat u uw apparaat installeert of wanneer het is lange tijd uitgeschakeld.
Een laagje gel heeft gevormd in de gedeelte	<p>Controleer of de luchtuitlaten niet geblokkeerd zijn door: eten en zorg ervoor dat het eten is zodanig in het apparaat geplaatst dat voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat de deur is volledig gesloten. Om de vorst te verwijderen, alstublieft raadpleeg de paragraaf over reiniging en onderhoud.</p>
De temperatuur bij het interieur is te veel heet,	<p>Je hebt misschien de deuren open gelaten te lang of je hebt ze te veel geopend vaak; waar de deuren worden gehouden geopend door een obstakel; waar het apparaat is geïnstalleerd op een plaats met vrije ruimte onvoldoende aan de zijanten, achterkant en bovenkant.</p>
De temperatuur bij de binnenkant is te koud.	<p>Verhoog de temperatuur volgens paragraaf "Bedieningspaneel".</p>
Deuren kunnen niet niet gesloten zijn gemakkelijk	<p>Controleer of de bovenkant van de koelkast gekanteld is achteruit van 10 tot 15 mm om toe te staan deuren om uit zichzelf te sluiten, of als iets binnenin blokkeert de deuren sluiten.</p>
Druppels water op de vloer stromen.	<p>De waterlade (bevindt zich onderaan aan de achterkant van het compartiment) staat mogelijk niet goed waterpas, of het mondstuk afvoer (bevindt zich onder het bovenste deel van de compressor) is mogelijk niet correct geplaatst om het water naar de tank of de afvoer te leiden water wordt geblokkeerd. Mogelijk moet u de koelkast van de muur om de bak en uitloop te controleren leegmaken.</p>

UITSLUITINGEN GARANTIE:

De garantie dekt geen aan slijtage onderhevige onderdelen van het product, noch problemen of schade als gevolg van:

- (1) aantasting van het oppervlak als gevolg van normale slijtage van het product;
- (2) defecten of bederf door contact van het product met voedsel of vloeistoffen en door corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) elk ongeoorloofd incident, misbruik, wijziging, demontage of reparatie;
- (4) elke onjuiste onderhoudshandeling, gebruik niet in overeenstemming met de instructies met betrekking tot het product of aansluiting op een verkeerde spanning;
- (5) elk gebruik van accessoires die niet zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant.

De garantie vervalt als het naamplaatje en/of serienummer van het product wordt verwijderd.

Productgarantie en reserveonderdelen beschikbaar

Volgens de voorwaarden van de geldende fabrieksgarantie is het gebruik van de Klantenservice gratis. De minimale duur van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere consumenten) in de Europese Economische Ruimte is 2 jaar volgens de voorwaarden van toepassing op de plaats. De garantiëvoorwaarden zijn niet van invloed op andere rechten of vorderingen die u volgens de lokale wetgeving heeft. Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantiëvoorwaarden in uw land zijn verkrijgbaar bij de klantenservice, uw dealer of onze website. Originele reserveonderdelen die functioneren volgens de relevante Ecodesign-richtlijn kunnen worden verkregen bij de klantenservice voor een periode van minimaal 4 jaar vanaf de datum waarop uw apparaat in de Europese Economische Ruimte op de markt is gebracht. Ga voor meer technische specificaties over de reparateur en om reserveonderdelen te bestellen naar: <https://www.schneiderconsumer.com>

VERWIJDERING



De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat gebruikte huishoudelijke apparaten niet in de normale huishoudelijke afvalstroom terechtkomen. Gebruikte apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de samenstellende materialen te optimaliseren en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak wordt op alle producten aangebracht om te herinneren aan de vereisten inzake gescheiden inzameling. Consumenten dienen contact op te nemen met hun lokale overheid of detailhandelaar over de verwijdering van hun toestel.

Informatie over de betekenis van de conformiteitsmarkering **CE**

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de belangrijkste eisen van de Europese richtlijnen 2014/35/EU (Laagspanning), 2014/30/EU (Elektromagnetische compatibiliteit), 2011/65/EU (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in EEA).



ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO A USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar por primera vez y guárdelas para futuras consultas.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de uso antes de conectar su nuevo aparato, dado que contienen importante información sobre la seguridad, modo de empleo, instalación y cómo mantener su aparato en buen estado. Por favor, guarde estas instrucciones para futuras consultas.

¡Importante!

En relación a las conexiones eléctricas, siga de cerca las instrucciones de los párrafos pertinentes.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o aquellas que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, si son supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que acarrea. Los niños no deben jugar con este aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
2. Desembale el aparato y compruebe que no tenga daños. No conecte el aparato si está dañado. Comunique inmediatamente posibles daños en el lugar donde lo haya adquirido. Guarde el embalaje en este caso.
3. Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire alrededor del

aparato para que no se sobrecaliente. Siga las instrucciones de instalación para garantizar suficiente ventilación.

4. En la medida de lo posible, los espaciadores del producto deben estar contra la pared para evitar hacer contacto o atrapar las piezas calientes (compresor, condensador) y evitar así posibles quemaduras.
5. El aparato no debe colocarse cerca de radiadores o cocinas.
6. Asegúrese de que el enchufe sea accesible una vez instalado el aparato.
7. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que la tensión indicada en su placa de características coincide con la de la toma de corriente.
8. No dañe el sistema de refrigeración.

Esta advertencia solo tiene efecto en aparatos cuyo circuito de refrigeración es accesible por el usuario.

9. Asegúrese de haber desenchufado el aparato antes de limpiarlo.
10. Para limpiar este aparato, utilice un paño húmedo o un limpiacristales.
Nunca utilice detergentes o disolventes.
11. No limpie el aparato con objetos metálicos.
12. Examine periódicamente el agua descongelada en el tubo de drenaje situado en la parte inferior del frigorífico, contra la pared trasera. Límpielo si es necesario, dado que de otra forma el agua se acumulará y verterá en el frigorífico.
13. Los alimentos congelados no debe volver a congelarse una vez

descongelados.

14. Los polos pueden causar quemaduras de hielo si son consumidos directamente del aparato.
15. No utilice objetos afilados para romper la escarcha del aparato. Utilice una rasqueta de plástico.
16. Cuando se haya retirado toda la escarcha o no esté funcionando, limpie el aparato para prevenir la propagación de olores. Un exceso de gel puede afectar la refrigeración.
17. Se recomienda usar este aparato sin un cable alargador.
18. Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado o se haya dañado con la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede sobrecalentarse y causar un

incendio.

19. Para reducir el consumo eléctrico, procure que haya circulación de aire alrededor del aparato y meta los alimentos en el frigorífico lo antes posible tras desechar su envase.
20. No guarde materiales tóxicos como éter o metanol.
21. No coloque materiales inflamables en el frigorífico, salvo que haya sido autorizado por el fabricante.
22. Cierre la puerta para evitar la pérdida de temperatura.
23. Este producto no debe usarse al aire libre ni quedar expuesto a la lluvia.
24. El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y estable.
25. El aparato debe colocarse de tal

modo que la toma eléctrica sea fácilmente accesible.

26. No moje el frigorífico ni coloque objetos pesados encima de él.
27. Para evitar posibles choques eléctricos, nunca use este aparato con las manos mojadas ni con los pies descalzos sobre una superficie mojada.
28. No utilice el aparato al aire libre o en un lugar húmedo.
29. Procure no mover el aparato cuando esté lleno para evitar volcarlo.
30. El cable de alimentación debe enchufarse a una toma de corriente con conexión a tierra. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato; desconéctelo de la toma tirando directamente del enchufe.
31. No levante jamás el aparato tirando desde el cable de

alimentación.

32. Mantenga el cable de alimentación alejado de las superficies calientes.
33. Accesorios como los cajones pueden ser extraídos para aumentar el volumen de almacenamiento y reducir el consumo energético.
34. No intente reparar, ajustar o reemplazar las piezas del aparato usted mismo. En caso de producirse algún fallo, contacte con el servicio de posventa.
35. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
36. Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio de posventa, o alguna persona similarmente

cualificada para evitar situaciones de peligro.

37. Se recomienda examinar el estado del cable de alimentación regularmente y no usarlo en caso de estar dañado.
38. Para protegerle de posibles peligros eléctricos, el aparato incluye un enchufe con conexión a tierra que debe conectarse a una toma de corriente con un terminal de tierra.
39. **PRECAUCIÓN:** No dañe el circuito de refrigeración.
40. **PRECAUCIÓN:** No utilice aparatos mecánicos o algún otro medio para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
41. **PRECAUCIÓN:** No utilice dispositivos eléctricos en los compartimentos donde se guardan

los alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

42. PRECAUCIÓN: No utilice aparatos eléctricos en los compartimentos donde se guardan los alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

43. ADVERTENCIA: No coloque tomas portátiles, regletas o suministros de corriente portátiles detrás del aparato.

44. Los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años pueden llenar y vaciar los aparatos de refrigeración.

45. Para evitar la contaminación de alimentos, acate las instrucciones siguientes:

- Dejar la puerta abierta mucho

tiempo puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimentos del aparato.

- Limpie regularmente las superficies accesibles que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje. Guarde la carne y el pescado crudos en contenedores apropiados dentro del frigorífico para que no entren en contacto y no goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos para productos congelados de dos estrellas son aptos para preservar alimentos congelados, guardar o hacer helado, o hacer cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos o tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.
- Si el aparato de refrigeración

permanece vacío por largos periodos, apague, descongele, limpie y seque el aparato, y deje la puerta abierta para evitar la proliferación de moho en el mismo.

46.No coloque productos alimenticios en contacto con las paredes traseras.

47.Si este aparato, con juntas magnéticas en la puerta, reemplaza un aparato antiguo con cierre de muelle en la puerta o la cubierta, asegúrese de deshabilitar el cierre del aparato antiguo antes de desecharlo. De este modo prevendrá que pueda convertirse en una trampa mortal para algún niño.

48.Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

Peligro de asfixia.

49.Este aparato de refrigeración no ha sido diseñado para usarse como un aparato integrable.

51. Periodos recomendados de almacenamiento de alimentos congelados en el congelador (estos periodos varían en función del tipo de alimento): los alimentos que usted congele pueden conservarse por mínimo de 1 mes a -18°C.

Alimentos	Periodo de almacenamiento
Beicon, guisos, leche	1 mes
Pan, helado, salchichas, tartas, marisco preparado, pescado graso	Hasta la fecha de caducidad
Pescado no graso, marisco, pizza, bollitos y panqueques	3 meses
Jamón cocido, pasteles, galletas, chuletas de ternera y cordero y pollo	4 meses
Mantequilla, verduras (escaldadas), huevos enteros y yemas, langostino cocinado, carne picada (cruda), cerdo (crudo)	6 meses
Fruta (seca o en sirope), clara de huevo, ternera (cruda), pollo entero, cordero (crudo), tartas de fruta	Hasta la fecha de caducidad

Nunca olvide lo siguiente: Cuando congele alimentos frescos con una fecha de caducidad, debe congelarlos antes de que expire dicha fecha.

Compruebe que los alimentos no hayan estado ya congelados. Los alimentos que hayan sido descongelados del todo no deben volver a congelarse. Los alimentos deben ser consumidos al poco tiempo una vez descongelados.

Periodos recomendados de almacenamiento de alimentos congelados en el congelador:

Para prevenir que los alimentos se echen a perder debido a la transmisión de gérmenes: mantenga los productos de origen animal y vegetal sin envolver separados unos de otros en los cajones. Esto también es aplicable a diferentes tipos de carne. Envuelva los alimentos si deben guardarse juntos por falta de espacio. Nunca guarde frutas y verduras en un estante junto con la carne o el pescado.

	Periodo de almacenamiento
Mantequilla	90 días
Queso curado	110 días
Leche	7 días
Salchichas, fiambres	9 días
Carne	7 días

Refrigerante:



PELIGRO: RIESGO DE INCENDIO / MATERIALES INFLAMABLES

El gas refrigerante del circuito de esta unidad es isobutano (R600a, un gas inflamable apenas peligroso).

Durante el transporte y la instalación del aparato, procure no dañar ninguna parte del circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: Cuando coloque el aparato, tenga cuidado de no dañar o dejar atrapado el cable de alimentación.


ADVERTENCIA: No coloque regletas multicontactos o suministros de corriente portátiles detrás del aparato.



Apto para alimentos

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS



- 1. TERMOSTATO
- 2. ESTANTE DEL REFRIGERADOR
- 3. CUBO DE LA VERDURA
- 4. DRAWER
- 5. PIES
- 6. BALCÓN SUPERIOR

El diseño y el número de estantes son sólo indicativos. Documento no contractual sujeto a cambios.

Ajuste de la temperatura

Normalmente, se establece MED para el congelador y el frigorífico. Pero si es invierno o la temperatura es muy baja, sugerimos fijar el medio de MED y MAX.

La temperatura del interior del armario se verá afectada por la apertura y el cierre de la puerta, la temperatura ambiente, etc. puerta abierta y cerrada, la temperatura de la habitación, etc.

Ajuste de la temperatura del frigorífico



MIN	MID	MAX
6-10 C	3-6 C	0-3 C

Si usted ajusta la temperatura MAX y cree que no es lo suficientemente fría para el compartimiento del refrigerador, o necesita un enfriamiento rápido, puede ajustar la temperatura del congelador a MIN. Esto ayudará a aumentar el aire frío en el compartimiento del refrigerador.

❖ El ajuste de temperatura recomendado es Mid

Ajuste de la temperatura del congelador

MAX ● ● ● ● ● ● ● MIN



MIN	MEDIO	MAX
-15-17 C	-17-19 C	-19-22 C

Si usted ajusta la temperatura MAX, y cree que no es lo suficientemente fría para el compartimiento del congelador, o necesita una congelación rápida, puede ajustar la temperatura del refrigerador a MAX. Esto aumentará el tiempo de funcionamiento del compresor y el congelador estará más frío.

Cuando la temperatura ambiente en invierno es baja, la temperatura del congelador no puede reducirse lo suficiente, puede ajustar la temperatura del congelador a MAX.

❖ Se recomienda que el ajuste de la temperatura esté en el medio.

Compartimento frigde: Los diferentes alimentos, especialmente las verduras y las frutas, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de 1 a 3 días.

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura mínima) y 1 mes (ajuste de temperatura media en MAX)

DATOS TÉCNICOS

Marque	SCHNEIDER
Referencia	SCCB193NFS, SCCB193NFW
Modelo	BCD-201W
Alimentación	220-240V~
Corriente eléctrica	50Hz
Dimensiones WxDxH	510 x 610 x 1600 mm
Peso neto	40 kg
Gas refrigerante	R600a (45g)
Aislamiento	Cyclopentane

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SOBRE EL REGLAMENTO DE ETIQUETADO ENERGÉTICO: 2019/2016/UE

La hoja de información del producto según el Reglamento de la UE nº 2019/2016 Etiquetado energético de los aparatos de refrigeración se puede encontrar bajo la URL o el código QR indicado en la etiqueta energética

SCCB193NFW - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/686398>


SCCB193NFS - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/765633>

INSTALACIÓN

Si este aparato con cerradura magnética va a sustituir a uno con cerradura de muelle, le recomendamos que inutilice la cerradura de muelle antes de desecharla. Esto evitará que los niños queden atrapados dentro del aparato y pongan en peligro su vida.

Ubicación

Coloque su aparato lejos de fuentes de calor (calefacción, cocina, luz solar). Para el correcto funcionamiento de su dispositivo, la temperatura ambiente de la sala debe estar entre $+16^{\circ}\text{C}$ y $+38^{\circ}\text{C}$ (clase ST). Fuera de estos límites, el aparato no funcionará normalmente.



- Asegurar una buena circulación de aire en la parte trasera del aparato la parte posterior del aparato, no lo presione contra la pared para evitar el ruido causado por las vibraciones. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor del aparato. Una ventilación insuficiente provocará un mal funcionamiento y un mayor consumo de energía.
- Este aparato debe instalarse de forma que la toma de corriente quede accesible. Después de la instalación, asegúrese de que no se apoye en el cable de alimentación.
- Nivele el aparato con los 2 pies ajustables.


IMPORTANTE: La instalación de este aparato requiere la intervención de 2 personas.

Conexión a la red eléctrica

Su aparato está diseñado para funcionar con 230 voltios monofásicos. Debe conectarse a una toma de corriente equipada con un contacto de tierra y protegida por un Fusible de 10 A según la norma NF C15-100 y las instrucciones de su proveedor de electricidad.

Desembalaje del aparato y eliminación del material de embalaje

Retire todos los materiales de embalaje de alrededor del aparato, así como los materiales de protección del interior de los compartimentos del aparato.

- El cartón del embalaje y las hojas de papel son reciclables. Deben desecharse en los contenedores de recogida previstos para ello.
- Materiales con el símbolo  > PE< = polietileno; >PE< = polipropil sonènt ree; ciclable: Esto significa que se pueden reciclar depositándolos en los contenedores de recogida adecuados.
- Los demás elementos de embalaje (adhesivo, cierres...) deben eliminarse con la basura doméstica.

Para más información: www.quefairedemesdechets.fr

Clase de clima

La información sobre la clase climática del aparato se encuentra en la placa de características. Indica a qué temperatura ambiente (es decir, la temperatura en la que funciona el aparato) el funcionamiento del aparato es óptimo (adecuado).

Clase de clima	Temperatura ambiente admisible
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Para aparatos de refrigeración con clase climática:

- Temperatura extendida (SN): Este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente entre 10° C y 32° C;
- templado (N): este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente entre 16° C y 32° C;
- subtropical (ST): este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente entre 16° C y 38° C;
- tropical (T): este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente entre 16° C y 43° C;

Nota: Los límites del rango de temperatura ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el aparato de refrigeración y el hecho de que las temperaturas internas pueden verse influidas por factores como la ubicación del aparato de refrigeración, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta, el ajuste de cualquier dispositivo de control de la temperatura puede tener que ser modificado para tener en cuenta estos factores, si es necesario.

Bloqueo

Si su frigorífico está equipado con una cerradura, mantenga la llave fuera del alcance y no cerca del aparato para evitar que los niños queden atrapados. Cuando se deshaga de un frigorífico viejo, retire los candados o cerraduras antiguas por seguridad.

Refrigerante

Para el frigorífico se utiliza un refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R600a) y material aislante espumante (ciclopentano), que no daña la capa de ozono y tiene un impacto muy bajo en el calentamiento global. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración, sin fugas durante el uso normal. Sin embargo, en caso de fuga de refrigerante debido a un sistema de refrigeración dañado, asegúrese de mantener el aparato alejado de las llamas y de abrir las ventanas para su ventilación lo antes posible.

Importancia del etiquetado del congelador


- Los congeladores de 1 (*), 2 (**) y 3 estrellas (***) no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Los congeladores de 2 estrellas (**) y 3 estrellas (***) son adecuados para almacenar alimentos congelados (precongelados) y hielo o para hacer hielo y cubitos de hielo.

COMPARTIMENTOS	ESTRELLAS (*)	OBJETIVO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	COMIDA APROPIADA
CONGELADOR	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 3 meses ⓘ Apto para congelar comida fresca.
CONGELADOR	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 3 meses ⓘ No apto para congelar comida fresca.
CONGELADOR	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 2 meses ⓘ No apto para congelar comida fresca.
CONGELADOR	*	≤ -6 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para pescado y marisco (pescados, langostinos, mariscos), productos de agua dulce y productos cárnicos. ➤ Periodo de almacenamiento recomendado: 1 mes ⓘ No apto para congelar comida fresca.
0* - COMPARTIMENTO	-	-6 °C - 0 °C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apto para productos cárnicos frescos (cerdo, ternera, pollo, etc.) y comida procesada a consumir o usar en el mismo día o en los tres días siguientes desde su almacenamiento (máx.). ⓘ No apto para congelar comida o almacenar comida congelada.


INVERSIÓN DEL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA DE LA PUERTA

Puede cambiar la dirección de apertura de la puerta de su aparato moviendo las bisagras. Al volver a montar, asegúrese de que la puerta está alineada con el armario y que la junta se adhiere correctamente. Tenga en cuenta que el sentido de apertura de la puerta debe cambiarse con el aparato desenchufado. Ajuste las dos patas de nivelación en su posición más alta.


IMPORTANTE: Esta operación requiere la intervención de 2 personas.
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips / plano / llave hexagonal



1. Retire la cubierta de la bisagra superior.
2. Retire la bisagra superior.
3. Retire los 4 protectores.




4. Retire la puerta del congelador y, a continuación, retire la bisagra central.
5. Retire el tope derecho de la puerta (no utilizado) de la parte inferior de la puerta del congelador.
6. Retire el tapón del orificio izquierdo de la puerta del frigorífico y colóquelo en el lado derecho.
7. Retire las dos tapas de las bisagras de la izquierda e instélelas en el lado derecho.
8. Instale el tope de la puerta izquierda (dentro de la bolsa de plástico) utilizando el tornillo retirado de la parte delantera derecha.



9. En primer lugar, extraiga la bisagra derecha de la parte inferior de la puerta del frigorífico y retire el tapón del orificio de la bisagra; a continuación, instálela en la izquierda.


10. Retire el tope derecho de la puerta (que ya no se utiliza) de la parte inferior de la puerta del frigorífico.

11. Instale el tope de la puerta izquierda (dentro de la bolsa de plástico) utilizando el tornillo retirado de la parte delantera derecha.



12. Instale la bisagra inferior en el lado izquierdo.

13. Instale la bisagra del medio a la izquierda, luego instale la puerta del congelador, la bisagra superior, la tapa de la bisagra y la tapa del agujero una por una.



ANTES DEL PRIMER USO

✓ Limpieza

Compruebe los accesorios del interior del frigorífico y limpie el interior con un paño suave.

✓ Encendido


Inserte el enchufe en la toma de corriente completa para poner en marcha el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador, si la temperatura dentro del compartimento del congelador desciende visiblemente, esto indica que el sistema de refrigeración está funcionando normalmente.

✓ Tiempo de espera

Una vez instalado y limpiado correctamente el frigorífico, no lo encienda inmediatamente. Asegúrese de encender el frigorífico después de más de una hora de espera, para garantizar un funcionamiento normal.

✓ Almacenamiento de alimentos

Después de que la nevera haya estado en funcionamiento durante un tiempo, la temperatura interna de la nevera se controlará automáticamente según la temperatura establecida por el usuario. Una vez que el frigorífico se haya enfriado por completo, añada los alimentos, que suelen necesitar entre 2 y 3 horas para enfriarse por completo. En verano, cuando la temperatura es alta, los alimentos tardan más de 4 horas en enfriarse por completo (intenta abrir la puerta del frigorífico lo menos posible antes de que la temperatura interna se enfríe).

 Si el frigorífico está instalado en un lugar húmedo, asegúrese de que el cable de tierra y el GFCI son normales. Si se producen ruidos de vibración debido a que el frigorífico toca la pared o si la pared se ennegrece por la convección del aire alrededor del compresor, aleje el frigorífico de la pared. La instalación del frigorífico puede causar ruidos de interferencia o caos de imagen en el teléfono móvil, teléfono fijo, receptor de radio, TV de los alrededores, por lo que en este caso intente mantener el frigorífico lo más alejado posible.

USE

Puesta en marcha

Una vez instalado correctamente el aparato, le recomendamos que limpie el interior con agua tibia y jabón suave (lavavajillas). No utilice productos abrasivos o polvos para fregar que puedan dañar el acabado.

Utilice

Los frigoríficos domésticos sólo están pensados para el almacenamiento doméstico de alimentos y bebidas frescas y para el almacenamiento a corto plazo de alimentos congelados.

Indicador de temperatura

La zona de almacenamiento se mantiene a una temperatura media $\leq 4^{\circ}$ C.

Para ayudarle a configurar correctamente su aparato su aparato, está equipado con un indicador de temperatura colocado en la zona más fría la zona más fría.

Para que los alimentos de su frigorífico se conserven bien, especialmente en la zona más fría, asegúrese de que el indicador de temperatura muestra "OK".

El símbolo de la derecha indica la ubicación de la zona más fría de su frigorífico. Define la parte superior de esta zona.

Si no aparece "OK", la temperatura media de esta zona es demasiado alta.

Poner el termostato en una posición más fría.

Cada vez que cambie el ajuste del termostato, espere a que se establezca la temperatura en el interior del aparato antes de volver a ajustarlo si es necesario. Cambie el ajuste del termostato sólo gradualmente y espere al menos 12 horas antes de volver a comprobarlo.



NOTA: Después de cargar el aparato con alimentos frescos o tras la apertura repetida o prolongada de la puerta es normal que no aparezca la indicación "OK" en el indicador de temperatura; espere al menos 12 horas antes de reajustar el termostato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar peligros.

Consejos de alimentación

El creciente consumo de platos preparados y otros alimentos frágiles hace necesario controlar mejor la temperatura de transporte y almacenamiento de los alimentos:

- Almacene los alimentos más sensibles en la zona más fría del aparato, como se describe en este manual (capítulo Indicador de temperatura).
- Limitar el número de veces que se abre la puerta.
- Ajuste el termostato a una temperatura más baja. Este ajuste debe hacerse gradualmente para no congelar los alimentos.
- Limpie el interior del frigorífico con frecuencia.

Réglage de la température

La température intérieure est réglée par le thermostat commandé par le bouton situé à l'intérieur de l'appareil. La position 'MAX' correspond à la température la plus froide. La température obtenue à l'intérieur de l'enceinte peut varier en fonction des conditions d'utilisation : emplacement, température ambiante, fréquence de l'ouverture de la porte, quantité des denrées à l'intérieur... Le réglage peut être modifié en tenant compte de ces conditions. En général, un réglage moyen en position 'MIN' permet d'obtenir une température conforme ; pour obtenir plus ou moins de froid, ajuster la manette du thermostat. Pour arrêter le réfrigérateur afin d'effectuer un dégivrage sans le débrancher, tournez la manette du thermostat vers la gauche sur la position 'OFF'. Un dé clic se fait entendre.

Stockage des aliments

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid la mieux appropriée à leur nature.

Compartiment Fridge: Différents aliments, en particulier les légumes et les fruits, ont des températures de stockage différentes. Le temps de stockage est de 1 à 3 jours.

Compartiment congélateur: MIN-MED : 1 semaine, MED-MAX: 1 mois lorsque le réglage est OFF, l'appareil est éteint. Lorsque le réglage est "over max", le compresseur ne s'arrête pas, la température interne peut être de 0 °C / compartiment congélateur supérieur à -25 °C

La parte más fría del compartimento del frigorífico se encuentra en la parte inferior del aparato, en la parte superior del cajón.

Ubicación de los alimentos:


- En los estantes: alimentos cocinados, postres y cualquier alimento que deba consumirse rápidamente, queso fresco, embutidos.
- En la bandeja de verduras: carne, aves, pescado fresco. Vida útil de 1 a 2 días.
- En la bandeja de la verdura: verduras y frutas.
- En el estante inferior de la puerta: botellas, luego hacia arriba: productos de pequeño volumen (nata, yogures, etc.). La mantequilla y los huevos deben colocarse en la rejilla superior.

Para una mejor higiene alimentaria:

Retire los envases comerciales antes de introducir los alimentos en el frigorífico. (por ejemplo, paquetes de yogur...) Envasar los alimentos en recipientes adecuados para evitar el intercambio de bacterias entre los alimentos. Espere a que los preparados se enfríen antes de guardarlos.

Consejos para ahorrar energía:

- Deje que los alimentos se enfríen antes de colocarlos en el aparato.
- Asegúrese de que los alimentos no tocan la parte posterior del compartimento o compartimentos.
- Asegúrese de que el aparato tiene suficiente espacio a su alrededor. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y a disminuir las facturas de electricidad.
- No bloquee las rejillas de ventilación ni las rejillas para obtener la máxima eficiencia energética.
- Para un uso eficiente de la energía, mantenga todos los accesorios internos (bandejas, cajones, estantes) en su posición original (bandejas, cajones, estantes).



- No abra las puertas con frecuencia.
- No deje las puertas abiertas demasiado tiempo.
- No ajuste el termostato demasiado frío.
- Coloque los productos congelados en el frigorífico para descongelarlos.
- Descongele el congelador cuando se haya acumulado una gruesa capa de hielo.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

El compartimento de congelación permite la congelación de productos frescos así como la conservación de productos congelados.

La cantidad de alimentos a congelar no debe superar la cantidad indicada en la placa de características. Si la cantidad a congelar es superior a este valor, siempre es posible congelar en varias etapas.

Congelación de productos frescos

- Congele sólo productos de alta calidad después de limpiarlos y prepararlos si es necesario.
- Deje que los platos preparados se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el congelador.
- Todos los productos que se vayan a congelar deben envasarse en bolsas de polietileno, bandejas de aluminio "especiales para congeladores" o cajas de plástico. Estos envases deben ser herméticos.
- Cada envase debe ser proporcional al tamaño del consumo de la familia para que se pueda utilizar de una sola vez. Los envases más pequeños permiten una congelación rápida y uniforme.
- No congele más producto a la vez que la capacidad de congelación del aparato indicada en la placa de características.
- El producto descongelado nunca debe volver a congelarse.
- No coloque botellas o latas de refrescos en el congelador, ya que pueden reventar.
- No consuma los polos inmediatamente después de sacarlos del congelador para evitar quemaduras por frío.

Para congelar productos frescos:

Ajuste el termostato a la temperatura más baja posible, pero no ajuste la temperatura por debajo de 0° en el frigorífico.

No abra la puerta del congelador durante el proceso de congelación. Deje el aparato en modo de congelación durante 24 horas y, transcurrido este tiempo, vuelva a colocar el mando del termostato en la posición media.

Conservación de productos congelados

- Los productos congelados pueden agruparse para dejar espacio para la congelación.
- Cuando compre un producto congelado, asegúrese de que el envase está intacto, no tiene humedad y no está hinchado, lo que indicaría que ha empezado a descongelarse.
- Respete el tiempo de conservación indicado por el fabricante del alimento congelado.
- Evite abrir la puerta con demasiada frecuencia y déjela abierta sólo el tiempo necesario. El aumento de la temperatura puede reducir la vida útil de los alimentos.

Descongelación

La carne, las aves y el pescado deben descongelarse en el frigorífico para evitar la proliferación de bacterias. Otros productos pueden descongelarse al aire.

Las porciones pequeñas pueden cocinarse inmediatamente después de sacarlas del congelador. Muchos platos preparados también se pueden cocinar sin descongelar. Siga siempre las instrucciones del envase.

El pan y la bollería pueden descongelarse en un horno caliente.

Los hornos microondas pueden utilizarse para descongelar la mayoría de los alimentos. Siga los consejos de las instrucciones de estos hornos.

En caso de apagón, si el horno está fuera de servicio durante no más de 15 horas, no hay riesgo de que se estropeen los alimentos congelados. Sin embargo, no abra la puerta (el tiempo de calentamiento puede reducirse considerablemente si el aparato está poco cargado). En cuanto se note el inicio de la descongelación, los alimentos deben consumirse lo antes posible. Nunca vuelva a congelar los alimentos que se han descongelado.

Guía de resolución de problemas

Si surge algún problema con su electrodoméstico o si piensa que no funciona correctamente, puede realizar algunas sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico, como se indica a continuación. Puede realizar algunas sencillas comprobaciones, que se indican en esta sección, antes de llamar al servicio técnico.

¡Advertencia! No intente reparar el aparato por su cuenta. Si el problema persiste tras realizar las comprobaciones que se mencionan a continuación, póngase en contacto con un técnico cualificado, un ingeniero colegiado o con la tienda donde haya comprado el producto.

Problema	Posible causa y solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado a una toma de corriente.
	Compruebe el fusible o el circuito del suministro eléctrico y reemplácelo si fuese necesario.
	La temperatura es demasiado alta. Pruebe a ajustar la temperatura ambiente en un nivel más frío para resolver el problema.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación automática o durante un corto periodo de tiempo tras haber puesto en marcha el aparato para proteger el compresor.
Los compartimentos expelen olor	Puede que deba limpiar el interior
	Algunos alimentos, recipientes o embalajes provocan olor.
El electrodoméstico hace ruido	Los sonidos que se mencionan a continuación son completamente normales: <ul style="list-style-type: none">• Los ruidos del compresor en funcionamiento.• Los ruidos de circulación del aire provenientes del pequeño motor de ventilación en el compartimento del congelador u otros compartimentos.• Sonidos de gorgoteos parecidos a los del agua hirviendo.• Ruidos durante la descongelación automática.• Traqueteos antes de que el compresor arranque.

	Otros ruidos poco habituales se deben a los siguientes motivos y se tendrán que comprobar para tomar las medidas necesarias: El aparato no está a nivel. El condensador del aparato toca la pared. Alguna botella o algún recipiente se ha caído en el interior.
El motor funciona continuamente	Es normal oír frecuentemente el sonido del motor, funciona más intensamente en las siguientes circunstancias: <ul style="list-style-type: none"> • El ajuste de la temperatura es más frío de lo necesario. • Se ha almacenado una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato. • La temperatura es demasiado alta • Las puertas se abren frecuentemente o durante mucho tiempo • Tras la instalación del aparato o si ha estado apagado durante un largo periodo de tiempo.
Una capa de escarcha se ha formado en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas por los alimentos y asegúrese de que los alimentos estén colocados dentro del electrodoméstico de modo que permitan una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para retirar la escarcha, consulte la sección acerca de la limpieza y el mantenimiento.
La temperatura en el interior es demasiado alta.	Puede que haya dejado las puertas abiertas mucho tiempo o que las haya abierto muchas veces; o que estas permanezcan abiertas por algún obstáculo; o que el aparato se haya instalado en un lugar con un espacio insuficiente a los lados, por detrás o por encima.
La temperatura en el interior es demasiado baja.	Aumente la temperatura según se indica en la sección «Panel de control».
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior del frigorífico está inclinada hacia atrás entre 10 y 15 mm para permitir que las puertas se cierren por sí solas o si hay algo en el interior que las impida cerrar.
Gotas de agua se derraman sobre el suelo.	Puede que el depósito de agua (situado en el fondo trasero del compartimento) no esté bien nivelado, o que la boquilla de drenaje (situada bajo la parte superior del depósito del compresor) no esté bien colocada para dirigir el agua hacia el depósito de agua, o que el desagüe esté bloqueado. Puede que tenga que separar el frigorífico de la pared para inspeccionar el depósito y la boquilla de drenaje.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía no cubre piezas desgastadas del producto ni problemas o daños causados por:

- (1) Deterioro superficial debido al desgaste normal del producto;
- (2) defectos o daños debidos al contacto del producto con líquidos o alimentos y a la corrosión provocada por la oxidación o la presencia de insectos;
- (3) Cualquier problema, exceso, uso inadecuado, modificación, desmontaje o reparación no autorizada.
- (4) Cualquier operación de mantenimiento inadecuada, la utilización no conforme con las instrucciones que conciernen al producto o la conexión a una tensión incorrecta.
- (5) el uso de cualquier accesorio no suministrado o aprobado por el fabricante.

La garantía quedará anulada en caso de haberse retirado la placa de características y/o el número de serie del producto.

Garantía del producto y piezas de recambio disponible

De acuerdo con los términos de la garantía del fabricante aplicable al lugar, el uso del Servicio de Atención al Cliente es gratuito. El período mínimo de garantía (garantía del fabricante para consumidores particulares) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años según las condiciones de garantía aplicables al lugar. Las condiciones de la garantía no afectan a otros derechos o reclamaciones que pueda tener en virtud de la legislación local. Puede obtener información detallada sobre el periodo y las condiciones de la garantía en su país en el servicio de atención al cliente, en su distribuidor o en nuestra página web.

Las piezas de recambio originales y funcionales, de acuerdo con la Directiva de Ecodiseño correspondiente, pueden obtenerse en el servicio de atención al cliente durante un período de al menos 4 años a partir de la fecha de comercialización de su aparato en el Espacio Económico Europeo.

Para obtener más especificaciones técnicas sobre el agente de reparación y pedir piezas de repuesto, visite: <https://www.schneiderconsumer.com>

ELIMINACIÓN



En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos usados no deben desecharse junto al resto de residuos municipales. Los aparatos usados deben recogerse aparte para aumentar la tasa de recuperación y reciclaje de los materiales que los componen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medioambiente.

El símbolo de la papelera tachada que se encuentra en todos los productos indica la obligación de la recogida selectiva. Los consumidores tendrán que ponerse en contacto con las autoridades locales o su distribuidor en relación con los pasos a seguir para la retirada del aparato.

Información sobre el significado del marcado de conformidad **CE**

El marcado CE indica que el producto cumple con los principales requisitos de las directivas europeas 2014/35/UE (baja tensión), 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética), 2011/65/UE (restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos).

SCHNEIDER