

Moulinex

MO28ES MIR

English EN-1~10

French FR-1~12

Dutch NL-1~11

Spanish ES-1~11

Portuguese PT-1~11



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

AVERTISSEMENTS

- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que:
 - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - fermes;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient placées sous une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- MISE EN GARDE: Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une

- personne compétente.
- **MISE EN GARDE:** Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
 - **MISE EN GARDE:** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
 - Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent elles être prises lors de la manipulation du récipient.
 - N'utiliser que des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours micro-ondes.
 - Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
 - Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
 - Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
 - Il n'est pas recommandé de chauffer les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
 - Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
 - Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
 - Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être mis en

- fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- La porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
 - Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
 - Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
 - La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
 - Appareil de groupe 2 Classe B
 - Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B)
 - Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
 - Laissez un espace libre minimale de 20 cm au-dessus de la surface supérieure du four
 - Les détails pour nettoyer les joints de portes, les cavités et parties adjacentes, définie en page FR9~FR11 dans la section de "ENTRETIEN ET NETTOYAGE"
 - L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE

À JETER

ÉTUI CARTON

À RECYCLER




CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- Quand le four à micro-ondes est éteint, débranchez-le de l'alimentation électrique en sortant sa fiche de la prise électrique.
- La fiche de l'appareil fait office de coupe-circuit principal de l'appareil et doit donc rester accessible en permanence.
- Le mécanisme de la porte du four à micro-ondes comporte des verrous de sécurité qui stoppent la cuisson lorsque la porte n'est pas correctement fermée. Le four à micro-ondes ne peut donc pas cuire si sa porte est ouverte. Le fonctionnement du four à micro-ondes porte ouverte pourrait en effet provoquer l'exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas modifier le mécanisme de verrouillage de la porte.
- Veillez à ce qu'aucun liquide, eau ou autre, ne pénètre à l'intérieur du four par ses ouïes de ventilation.
- Ne placez pas d'objet entre la face avant du four et sa porte. Veillez à ce que les salissures et les résidus de produit de nettoyage ne s'accumulent pas sur les surfaces d'étanchéité.
- Évitez d'utiliser des récipients dont les bords sont verticaux et comportent un goulot étroit.
- Mélangez les liquides à mi-cuisson, puis remettez-les dans le four à micro-ondes pour effectuer la deuxième moitié de la cuisson.
- Une fois la cuisson terminée, laissez-les impérativement reposer, les mélanger ou les secouer, et vérifiez prudemment leur température avant de les consommer.
- N'utilisez pas de nettoyant abrasif agressif, ni de tampon à récurer métallique agressif pour nettoyer le verre de la porte du four, car ceux-ci risquent de rayer sa surface et le verre risque de se briser.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Verrous de porte
2. Porte
3. Anneau rotatif
4. Axe d'entraînement
5. Bouton d'ouverture de la porte
6. Panneau de contrôle
7. Capot du guide d'ondes
8. Plateau tournant

FFICHAGE



1. Programme automatique
2. Puissance 0%
3. Réglage du poids/durée
4. Mode horloge
5. Verrou enfant
6. Puissance (%)
7. Poids (g)
8. Puissance 20% -60%
9. Phase séquentielle 2
10. Puissance 80% -100%
11. Phase séquentielle 1
12. Mode micro-ondes
13. Mode décongélation
14. Horloge – Durée – Poids – Puissance

ACCESSOIRES

Axe d'entraînement

Cette pièce se trouve au centre du four sous le plateau tournant. Elle est reliée au moteur et sert à entraîner le plateau tournant.

Bague support rotatif

Cette pièce doit être placée au centre du four sous le plateau tournant. Elle comporte des roulettes soutenant le plateau tournant et lui permettant de tourner.


Plateau tournant

Ce plateau en verre doit être placé sur le support rotatif au centre du four et encastré sur l'axe d'entraînement. Il peut être utilisé pour tous les types de cuisson. Les récipients contenant des aliments à cuire et les récipients de récupération des particules et jus alimentaires produits durant la cuisson doivent être placés sur le plateau tournant. Ce dernier peut être facilement sorti pour être nettoyé.



PANNEAU DE CONTRÔLE

Touches et boutons :



INSTALLATION

Préparation

- Déballez les accessoires, lavez-les, puis essuyez-les soigneusement.
- Positionnez le support rotatif, puis le plateau tournant au centre du four. **Le plateau tournant doit être correctement encastré sur l'axe d'entraînement.**

Positionnement

Votre appareil peut être installé de deux manières :

- Sur un plan de travail : Posez l'appareil sur une surface plane et stable, capable de supporter son poids et celui de ce qu'il contient. Le four doit être manipulé avec soin. Gardez à l'esprit que le côté où se trouve le panneau de contrôle est le plus lourd.
- Encastré : La niche doit se trouver à 85 cm au minimum au-dessus du sol. Centrez l'appareil dans la niche en sorte qu'il ne soit en contact avec aucune paroi.
- **Il est essentiel de permettre une ventilation adéquate : Il doit y avoir un espace vide minimal de 20 cm au-dessus du four et de 10 cm sur chacun de ses côtés, ainsi que derrière lui.**
- Installez l'appareil loin de toutes les sources de chaleur, par exemple les fours traditionnels et les radiateurs. L'appareil a été conçu et testé pour être utilisé à une température ambiante maximale de 35°C.
- Veillez à ce que les ouïes de ventilation de l'appareil ne soient pas obstruées.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Les recommandations suivantes sont conçues pour vous aider à optimiser l'utilisation de votre four. Lisez-les attentivement.
- Votre appareil peut être utilisé pour décongeler, réchauffer et cuire des aliments bien plus vite qu'avec les méthodes de cuisson traditionnelles.

Aliments

Aliments interdits

Si vous utilisez les micro-ondes, vous ne devez jamais :

- Essayer de frire des aliments – Il est impossible de contrôler la température de l'huile et des autres matières grasses – Risque d'incendie.
- Essayer de cuire ou de chauffer des œufs encore dans leur coquille, des œufs durs avec ou sans leur coquille, ou des escargots – Ils risquent d'exploser.
- Essayer de cuire des aliments recouverts d'une coque intacte (par exemple des châtaignes) ou d'une peau dure (par exemple les tomates, les pommes de terre ou les saucisses) – Percez toujours leur peau.

Températures des aliments

- **Les micro-ondes ne chauffent que les aliments. Les récipients peuvent donc rester totalement ou partiellement froids alors que les aliments qu'ils contiennent sont brûlants.**
- Pour éviter tout risque de brûlure, mélangez systématiquement les aliments et vérifiez soigneusement leur température avant de

les servir – Cela est particulièrement important pour les aliments destinés aux enfants.

- Secouez fermement les biberons et versez quelques gouttes de liquide sur le dos de votre poignet pour en contrôler la température.

Préparez les aliments à cuire

- Avant de réchauffer des biberons ou des petits pots, retirez-en les tétines et les couvercles.
- Pensez à recouvrir les récipients pour éviter :
 - Les projections dans la cavité interne du four.
 - Éviter que les aliments ne se dessèchent.

Chauffer des liquides

- Les liquides chauffés aux micro-ondes peuvent se mettre brusquement à déborder après que vous ayez sorti le récipient les contenant du four. Cela est dû au fait que lorsque la température atteint le point d'ébullition, la vapeur tend à rester prisonnière dans le liquide jusqu'à ce qu'il soit remué.
- Pour vous prémunir contre le risque de brûlures dues à ce phénomène, mettez toujours une cuillère en plastique dans les liquides à chauffer.

Récipients et matériaux

- Ci-dessous, les différents types de récipients que vous pouvez utiliser ou ne devez jamais utiliser en fonction du mode de cuisson sont indiqués.



- Mode « Micro » (micro-ondes uniquement)
- Il est facile de tester les récipients pour vous assurer qu'ils sont « transparents » aux micro-ondes, c'est-à-dire qu'ils les laissent entièrement passer.
- Placez le récipient à tester sur le plateau tournant avec un verre d'eau, puis faites fonctionner le four une minute à la puissance maximale.
- Après une minute :
 - Si le récipient est froid, cela indique qu'il est « transparent » et peut être utilisé pour cuire aux micro-ondes.
 - Si le récipient est chaud ou brûlant, cela indique qu'il absorbe tout ou partie des micro-ondes et ne doit donc pas être utilisé pour cuire aux micro-ondes.

N'utilisez jamais de récipient fermé hermétiquement

- Pensez à retirer les couvercles et les bouchons des biberons, des pichets, des bouteilles et des récipients en plastique.

Récipients jetables

- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance lors de l'utilisation d'un récipient jetable en plastique, en papier ou constitué d'un autre matériau inflammable.
- Si de la fumée apparaît, ouvrez la porte du four, laissez-la ouverte et débranchez le four.

Récipients métalliques

- N'utilisez jamais de récipient métallique. Vous pouvez, néanmoins, utiliser votre appareil pour chauffer ou décongeler certaines préparations contenues dans des plats métalliques, si la hauteur du plat, couvercle inclus, est inférieure à 4 cm.
- Respectez les instructions concernant le couvercle fournies sur l'emballage. Il doit être retiré ou laissé en fonction du type de plat. S'il n'y a pas d'indication, retirez-le par sécurité.
- Centrez le(s) récipient(s) sur le plateau tournant en sorte que ses bords restent toujours éloignés de 1 cm au minimum des parois internes du four. S'il y a plusieurs récipients, espacez-les de 2 cm environ.

Tableau récapitulatif des récipients et matériaux que vous pouvez ou ne devez pas utiliser dans le mode Micro :

Matériaux des récipients	Adapté ou non aux micro-ondes	Remarques
MÉTAL		
Plat en aluminium	Parfois	Voir « Récipients Métalliques » ci-dessus.
Feuille de métal	Non	Risque d'arcs électriques et de flammes.
Sachets de congélation	Non	Risque d'arcs électriques et de flammes.
VERRE		
Verre résistant à la chaleur	Oui	Parfaitement adapté.
Verre comportant des décorations métalliques (or, plomb, etc.)	Non	Risque d'arcs électriques.
Verrerie fine	Non	Peut se briser ou se fissurer si soudainement chauffé.
PLASTIQUE		
Récipients en plastique	Oui	Parfaitement appropriés si le plastique est résistant à la chaleur. Certains plastiques peuvent se déformer ou se décolorer après de multiples utilisations. Ne les fermez pas hermétiquement.
Film plastique	Oui	Peut être utilisé pour bloquer l'humidité et éviter les projections. Le plastique ne doit pas être en contact avec les aliments pendant la cuisson. Percez le plastique pour que l'excès de vapeur puisse s'échapper. Utilisez des maniques pour retirer le film plastique après la cuisson (faites attention à la vapeur brûlante s'échappant du récipient, car elle peut vous brûler).
MATÉRIAUX DES RÉCIPIENTS JETABLES À NE JAMAIS UTILISER DANS LE MODE GRILL		
Emballages ou tasses en polystyrène	Oui	Peuvent être utilisés pour chauffer des liquides ou des aliments pendant une durée courte. S'ils sont surchauffés, le polystyrène risque de fondre et de se mélanger aux aliments.
Sachets en papier	Non	Ils risquent de s'enflammer.

Papier essuie-tout, serviettes, verres ou assiettes en papier	Oui	Peuvent être utilisés pour chauffer des aliments ou les cuire brièvement.
Papier sulfurisé	Oui	Peut être utilisé pour bloquer l'humidité et éviter les projections. Durées de cuisson courtes.
Papier recyclé	Non	Risqué d'arcs électriques.
PORCELAINE		
Récipients en porcelaine	Oui	Conviennent parfaitement sauf s'ils comportent des décorations métalliques (or, plomb, etc.).



Durées de cuisson

- Pour déterminer la durée de cuisson appropriée des aliments, respectez les instructions indiquées sur l'emballage des plats préparés et des produits congelés.
- S'il n'y a pas d'instruction précise, divisez par trois la durée de cuisson ou de réchauffage normale dans un four traditionnelle.
- **Ne programmez pas une durée de cuisson plus longue que la durée nécessaire. Cela permet d'éviter de trop cuire les aliments ou de les enflammer.**

Temps de repos

- Les micro-ondes agissent près de la surface et pénètrent dans les aliments jusqu'à 2 à 3 cm de profondeur une fois que les couches superficielles sont chaudes. La chaleur se répand par conduction à partir du centre des aliments, c'est-à-dire que les parties chaudes chauffent les parties encore froides. Laisser les aliments reposer après les avoir sortis du four à micro-ondes est utile, car cela permet à la chaleur de se répandre depuis leur centre.

RÉGLER LA DURÉE

- Vous devez régler l'horloge après avoir branché ou débranché votre appareil d'une prise électrique.
- Appuyez une ou deux fois sur la touche horloge.  Vous pouvez sélectionner l'affichage de l'heure sur 12 h ou 24 h
- Réglez les chiffres des heures en tournant le bouton rotatif.  Puis appuyez sur la touche horloge pour confirmer. **L'indication « 00 » s'affiche, elle correspond aux chiffres des minutes.**
- Réglez les chiffres des minutes en tournant le bouton rotatif.
- Puis appuyez sur la touche horloge pour confirmer. **L'horloge est maintenant réglée.**

UTILISER LES PROGRAMMES AUTOMATIQUES

- Lors de l'utilisation de l'un des programmes automatiques, tous les paramètres sont automatiquement calculés. Il vous suffit de saisir le type d'aliment et son poids pour que le four sélectionne automatiquement le mode, la puissance et la durée de fonctionnement appropriés.
- Votre four comporte 2 types de programmes en fonction de l'action à réaliser :
 - CUISSON AUTO pour cuire
 - DÉCONGÉLATION AUTO pour décongeler
- **Si vous utilisez un programme automatique, vous ne pouvez pas modifier la puissance et la durée de fonctionnement.**
- Une fois la cuisson ou la décongélation terminée, le four sonne 4 fois et « End » s'affiche.

CUISSON AUTO

Programmes de cuisson automatiques, 8 programmes sont disponibles :



Code	Aliment/Mode de cuisson																			
1	Lait/Café (200 ml/tasse) 1 à 3 tasses	<ul style="list-style-type: none"> • Le résultat de ces programmes de cuisson automatique dépend de facteurs tels que les fluctuations de la tension, la forme et la taille des aliments, vos préférences personnelles (degrés de cuisson) et même la manière dont vous avez placé les aliments dans le four. Si le résultat de la cuisson ne vous satisfait pas, modifiez légèrement la durée de cuisson en conséquence. • Pour cuire du riz, ajoutez de l'eau froide avant la cuisson. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Riz</th> <th>Eau à ajouter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150g</td> <td>300ml</td> </tr> <tr> <td>300g</td> <td>600ml</td> </tr> <tr> <td>450g</td> <td>810ml</td> </tr> <tr> <td>600g</td> <td>1080ml</td> </tr> </tbody> </table> • Pour cuire des spaghettis, ajoutez de l'eau bouillante avant la cuisson. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spaghettis</th> <th>Eau à ajouter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100g</td> <td>800ml</td> </tr> <tr> <td>200g</td> <td>1600ml</td> </tr> <tr> <td>300g</td> <td>2400ml</td> </tr> </tbody> </table> • Pour cuire des pommes de terre, épluchez-les et coupez-les en 2 ou 3 morceaux égaux avant la cuisson. 	Riz	Eau à ajouter	150g	300ml	300g	600ml	450g	810ml	600g	1080ml	Spaghettis	Eau à ajouter	100g	800ml	200g	1600ml	300g	2400ml
Riz	Eau à ajouter																			
150g	300ml																			
300g	600ml																			
450g	810ml																			
600g	1080ml																			
Spaghettis	Eau à ajouter																			
100g	800ml																			
200g	1600ml																			
300g	2400ml																			
2	Riz (g) 150 à 600 g																			
3	Spaghettis (g) 100 à 300 g																			
4	Pommes de terre (230 g chacune) 1 à 3																			
5	Réchauffage auto (g) 200 à 800 g																			
6	Poisson (g) 200 à 600 g																			
7	Pizza (g) 150 à 450 g																			
8	Popcorn (100g)																			

Utilisation



- Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.
- Sélectionnez le type d'aliment en tournant le bouton rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le numéro correspondant au type d'aliment à cuire soit affiché.

• Le numéro du programme s'affiche sur l'écran, ainsi que l'indication « AUTO ».



➤ Sélectionnez le poids en appuyant sur la touche de réglage du poids.

• Le poids avec le symbole « G » ou le nombre de tasses s'affiche à l'écran.

➤ Appuyez sur la touche démarrer.



• Le four démarre la cuisson pour la durée la plus appropriée aux aliments à cuire.

DÉCONGÉLATION AUTO

Programme de décongélation automatique

Utilisation



• Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.

• Appuyez sur la touche de décongélation auto.

• Sélectionnez le poids (de 100 g à 1800 g) en appuyant sur la touche de réglage du poids.



➤ Le poids s'affiche, ainsi que le symbole « g ».



• Appuyez sur la touche démarrer.

➤ Le four démarre la cuisson pour la durée la plus appropriée aux aliments à cuire.

UTILISER LES FONCTIONS MANUELLES

Vous pouvez utiliser votre four à micro-ondes pour cuire, réchauffer ou décongeler toutes sortes d'aliments. Contrairement aux programmes automatiques, vous devez dans ce mode régler manuellement le mode, la puissance et la durée de fonctionnement du four.

• 1 mode de cuisson est disponible :

➤ Micro – Cuisson aux micro-ondes.

➤ Le mode de cuisson ne peut pas être modifié pendant la cuisson.

➤ Une fois la cuisson ou la décongélation terminée, le four sonne 4 fois et « End » s'affiche.

MODE MICRO (micro-ondes uniquement)



• Utilisez ce mode manuel pour cuire, réchauffer ou décongeler des aliments.

• Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.

• Réglez la puissance en appuyant le nombre de fois nécessaires sur la touche de réglage de la puissance.

• La puissance s'affiche sur l'écran, ainsi que le symbole « % » et le symbole du mode de cuisson aux micro-ondes.

• Réglez la durée de cuisson avec le bouton rotatif.



➤ La durée de cuisson s'affiche.

• **La durée de cuisson maximale programmable dans le mode micro-ondes est de 95 minutes.**



• Appuyez sur la touche démarrer.

➤ Le four démarre la cuisson et la poursuit pendant la durée programmée.

Nombre de pressions	Puissance
1	100%
2	80%
3	60%
4	40%
5	20%
6	0%

DÉCONGÉLATION EXPRESS

Utilisez ce mode pour décongeler rapidement des aliments.

Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.



• Appuyez sur la touche de décongélation express.



• Réglez la durée de décongélation avec le bouton rotatif.

➤ La durée de décongélation s'affiche.

• **La durée de cuisson maximale programmable dans le mode de décongélation express est de 95 minutes.**




• Appuyez sur la touche démarrer.

• Le four démarre la cuisson et la poursuit pendant la durée programmée.

REMARQUE : Le processus de décongélation se divise en trois phases, chaque phase dure 1/3 de la durée totale de décongélation.

Aux 2/3 de la durée de décongélation, un bip retentit pour vous rappeler de retourner les aliments et l'appareil reste en pause



jusqu'à ce que vous appuyiez sur  pour entrer dans la phase de décongélation suivante.

UTILISER LA FONCTION DE CUISSON EXPRESS

• Pour cuire des aliments pendant une durée courte, utilisez la touché. «Démarrer et Cuisson Express».



• Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.

• Appuyez sur la touche Démarrer et Cuisson Express.




➤ Le four commence automatiquement à cuire à la puissance maximale pendant 30 secondes.







• Appuyer plusieurs fois sur la touche « Démarrer et Cuisson Express » pour régler la durée désirée. La durée maximale est de 10

minutes.

CUISSON SÉQUENTIELLE

Vous pouvez programmer votre four pour qu'il enchaîne automatiquement 2 phases de cuisson. Imaginons que vous souhaitez programmer la cuisson séquentielle suivante :





1. Réglez la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur . 2. Réglez la durée de cuisson avec le bouton rotatif .
3. Appuyez sur . 4. Réglez la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur . 5. Réglez la durée de cuisson avec le bouton rotatif .
5. Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

• **La cuisson automatique, la décongélation auto et express ne peuvent pas être programmés dans un programme de cuisson séquentielle.**

ARRÊTER LE FOUR

Pause

- Vous pouvez interrompre le fonctionnement du four à tout moment pour :
 - Vérifier l'avancement de la cuisson.
 - Tourner ou mélanger les aliments.
 - Laisser les aliments reposer.
- Pour cela, il vous suffit d'ouvrir la porte du four ou d'appuyer une fois sur la touche stop/annuler. 
 - Le four s'arrête et conserve en mémoire les données du programme de cuisson.
 - L'affichage ne change pas lorsque la cuisson est en pause.
- Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche démarrer. 
- Pour annuler la cuisson, appuyez à nouveau sur la touche stop/annuler.
 - L'écran affiche alors à nouveau l'heure.

Fonction de verrouillage

- Si aucune activité n'est détectée avant 1 minute, l'appareil s'éteint automatiquement. L'écran affichera le symbole . Le panneau de contrôle du four sera désactivé.
- Pour déverrouiller le panneau de contrôle du four, ouvrez ou fermez la porte du four et le symbole disparaîtra de l'écran.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- **Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage du four à micro-ondes, débranchez-le de la prise de courant et attendez qu'il refroidisse jusqu'à la température ambiante.**

Conseils Généraux :

- **Un nettoyage régulier du four permet d'éviter la**

formation de fumées et de mauvaises odeurs durant la cuisson, ainsi que l'apparition d'étincelles dans le compartiment interne du four et sur le pourtour du joint de la porte.

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de dépôts alimentaires ou de graisses dans le compartiment interne du four et sur le joint de porte.
- Veillez à ce que le capot du guide d'ondes soit toujours propre. Si vous laissez des dépôts alimentaires ou des graisses s'accumuler sur le capot, des étincelles peuvent se produire, endommager votre four et annuler la garantie.

Porte du four :

- Enlevez tous les dépôts alimentaires et graisses présents entre le joint de porte et le compartiment interne du four avec un chiffon humide. Il est très important de veiller à ce que cette zone reste toujours propre.

Parois intérieures :

- Enlevez toutes les projections de graisses des parois intérieures du four avec de l'eau et du savon, puis rincez-les et séchez-les.
- Veillez particulièrement à maintenir propres le joint de porte et la cavité du four pour garantir que la porte se ferme complètement et évitez qu'il n'y ait des projections entre la cavité et la porte.
- N'utilisez pas d'ustensile abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces intérieures du four et de la porte.
- Utilisez exclusivement de l'eau savonneuse chaude pour nettoyer les surfaces.

Surfaces extérieures :

- Nettoyez les surfaces extérieures du four avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produit abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque d'endommager les surfaces décoratives externes. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil par ses orifices de

ventilation.

- **Les accessoires doivent être lavés à la main avec de l'eau savonneuse chaude.**

ATTENTION :

- **Certains capots de guide d'ondes peuvent être facilement endommagés, faites particulièrement attention à ne pas les détériorer.**
- **Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.**

Nettoyage des surfaces en contact avec les aliments :

- **Pour des raisons d'hygiène, le plateau en verre doit être nettoyé régulièrement, car il peut entrer en contact avec les aliments.**
- **Nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse, puis séchez-le soigneusement.**
- **Si le compartiment interne du four et le joint de porte ne sont pas maintenus parfaitement propres, le four risque d'être endommagé par des étincelles se produisant dans son compartiment interne. Ce type de détériorations annule la garantie.**
- **Ne grattez jamais les parois internes du four avec un objet coupant.**

SPÉCIFICATIONS

Tension :	230V-240V~ 50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1400W
Fréquence des micro-ondes :	2450MHz

DÉPANNAGE

Phénomènes normaux	
Le four à micro-ondes crée des interférences qui perturbent la réception de votre téléviseur.	Quand le four à micro-ondes est en fonctionnement, cela peut perturber la réception de vos radios et téléviseurs. C'est un phénomène que l'on retrouve avec d'autres petits appareils électroménagers, par exemple les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs. C'est normal.
L'intensité de l'éclairage intérieur du four est faible.	Pendant la cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière interne peut devenir faible. C'est normal.
De la buée s'accumule sur la paroi interne de la porte et de l'air chaud sort par les ouïes de ventilation.	Pendant la cuisson, les aliments peuvent produire de la vapeur. La plus grande partie de la vapeur s'échappe par les ouïes de ventilation du four. Néanmoins de la vapeur peut s'accumuler dans certains endroits, par exemple la porte du four. C'est normal.
Le four est mis en marche accidentellement alors qu'il ne contient pas d'aliment.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil quand il ne contient pas d'aliment. C'est très DANGEREUX.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de mettre le four en marche.	Son cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le après 10 secondes.
	La prise secteur ne fonctionne pas correctement.	Testez la prise secteur en branchant un autre appareil dessus.
Le four ne chauffe pas.	Sa porte n'est pas bien fermée.	Fermez correctement sa porte.
Le plateau en verre fait du bruit quand le four à micro-ondes est en fonctionnement.	L'anneau guide ou le bas de la cavité du four est sale.	Reportez-vous au chapitre « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » et nettoyez les pièces sales.

● **En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans cette notice d'utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.**

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

■
commune.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 19/07/2019

EU Declaration of Conformity

N°86201306006

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaração de conformidade da UE

Product Description- MICROWAVE OVEN

Description du produit:

Productbeschrijving:

Descripción del producto:

Descrição do produto:

Brand-Marque /Merk/Marca: Moulinex

Model number -Référence commerciale: MO28ESMIR

/Modelnummer/Numero del modelo/

Número do modelo:

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig de geachte voldoenaande eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input checked="" type="checkbox"/> 2009/125/EC	Ecodesign requirements for energy-related products (ErP)
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/UE	RoHS

EMC:

EN 55011: 2016+A1: 2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

LVD:

EN 60335-2-25:2015+A1:2015+A2:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 62233:2008

ErP:

STR: COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008&(EU)

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordeliloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsavel por esta declaração é:



Name -Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy, October 15, 2019

